


# Uso de la memoria USB



Mediante la conexión de una memoria USB (se vende por separado), puede hacer una copia de seguridad de todos los ajustes del OCTAPAD SPD-30 (o incluso de un kit individual solamente) en la memoria USB.

También puede convertir y guardar un bucle de frase como un archivo WAVE, lo que le permite usar dicho archivo WAVE en una computadora, o probar el pad con fines de grabación o actuación en directo.

**No toque los pads cuando esté en la pantalla USB.** Si toca los pads mientras se está escribiendo o leyendo la memoria USB, la vibración podría provocar errores. Por este motivo, los pads están deshabilitados y no producirán sonido alguno mientras esté en la pantalla USB. **Use la memoria USB que vende Roland.** No se garantiza el funcionamiento con otros productos distintos. **No desconecte la memoria USB mientras el OCTAPAD SPD-30 está encendido.** Si lo hace, podrían dañarse la memoria USB o los datos. **Inserte la memoria USB con cuidado y hasta el fondo para que quede bien conectada. No conecte ningún dispositivo que no sea la memoria USB en el conector “USB MEMORY”.**

## Formateo de la memoria USB (USB-FORMAT)


Formatee (inicialice) la memoria USB (se vende por separado) antes de usarla con el OCTAPAD SPD-30 por primera vez.

Cuando se formatea una memoria USB, se borrarán todos los datos contenidos en ella. Copie cualquier información importante en la computadora antes de iniciar el proceso.

### 1. Conecte la memoria USB al conector USB MEMORY.

### 2. Seleccione MENU → USB → FORMAT

Aparecerá la pantalla USB-FORMAT.



### 3. Pulse el [Botón 3] (ENTER).

Aparecerá una pantalla de confirmación.

### 4. Pulse el [Botón 3] (FORMAT).

Volverá a aparecer una pantalla de confirmación.

### 5. Pulse el [Botón 3] (OK).


Comienza el formateo. Una vez concluido, aparecerá una pantalla indicando que el proceso de formateo ha finalizado

# Almacenamiento de datos en una memoria USB (USB-SAVE)

A continuación se explica cómo se realiza una copia de seguridad de todos los ajustes del OCTAPAD SPD-30, o de los ajustes de un kit específico, en la memoria USB.

## 1. Seleccione MENU → USB → SAVE

Aparecerá la pantalla USB-SAVE.



El [Mando 1] (SEL)      El [Botón 3] (ENTER)  
selecciona la operación.    confirma la operación.

## 2. Use el [Mando 1] (SELECT) para seleccionar los ajustes que desea guardar y pulse el [Botón 3] (ENTER) para confirmar la operación.

Opción	Explicación
1 KIT	Guarda un solo kit.
BACKUP ALL	Guarda todos los datos.

## Almacenamiento de un solo kit (1 KIT)

### 3-a. Use el [Mando 1] (SAVE TO) para seleccionar el número de destino de almacenamiento del kit, use el [Mando 3] (SOURCE) para seleccionar el kit que desea guardar y pulse el [Botón 3] (SAVE) para confirmar la operación.

Si va a sobrescribir los datos aparecerá una pantalla de confirmación. Pulse el [Botón 3] (OK) para confirmar la operación de almacenamiento.

## Copia de seguridad de todos los datos (BACKUP ALL)

### 3-b. Use el [Mando 1] (SAVE TO) para seleccionar el número de destino de almacenamiento y pulse el [Botón 2] (NAME) para asignar un nombre a los datos que se van a guardar. Finalmente, pulse el [Botón 3] (SAVE) para confirmar la operación.


Si va a sobrescribir los datos aparecerá una pantalla de confirmación. Pulse el [Botón 3] (OK) para confirmar la operación de almacenamiento.

## Carga de los datos de una memoria USB (USB-LOAD)

A continuación se explica cómo se cargan los datos almacenados con anterioridad en una memoria USB.

### 1. Seleccione MENU → USB → LOAD

Aparecerá la pantalla USB-SAVE.



El [Botón 3] (ENTER) confirma la operación.  
El [Mando 1] (SEL) selecciona la operación.

### 2. Use el [Mando 1] (SELECT) para seleccionar los datos que desea cargar y pulse el [Botón 3] (ENTER) para confirmar la operación.

Opción	Explicación
1 KIT	Carga un solo kit.
BACKUP ALL	Carga todos los datos.

## Carga de un solo kit (1 KIT)

3-a. Use el [Mando 1] (SOURCE) para seleccionar el kit de origen (es decir, el kit de la memoria USB) que desea cargar, use el [Mando 3] (DEST) para seleccionar el número del kit de destino (en OCTAPAD SPD-30) en el que se debe cargar y use el [Botón 3] (LOAD) para confirmar la operación.

Aparecerá una pantalla de confirmación.

4. Pulse el [Botón 3] (OK) para ejecutar la operación de carga.

## Carga de todos los datos (BACKUP ALL)

3-b. Use el [Mando 1] (SOURCE) para seleccionar el número de origen de la carga (en la memoria USB). Pulse el [Botón 3] (LOAD) para confirmar la operación.

Aparecerá una pantalla de confirmación.

### NOTA

Cuando se cargan todos los datos, se sobrescribirán todos los datos del OCTAPAD SPD-30. Asegúrese de hacer una copia de seguridad de todos los datos importantes antes de continuar.


4 Pulse el [Botón 3] (OK) para ejecutar la operación de carga.

## Visualización o eliminación de los datos de una memoria USB (USB-VIEW)

A continuación se explica cómo se ven los datos que hay en la memoria USB. También se pueden eliminar los datos seleccionados.

### 1. Seleccione MENU → USB → VIEW

Aparecerá la pantalla USB-VIEW.



El [Botón 3] (ENTER) El [Mando 1] (SEL) confirma la operación. selecciona la operación.

### 2. Use el [Mando 1] (SELECT) para seleccionar la opción que desea ver y pulse el [Botón 3] (ENTER) para confirmar.

Opción	Explicación
<b>KIT</b>	Muestra la carpeta KIT
<b>PHRASE</b>	Muestra la carpeta PHRASE
<b>BACKUP</b>	Muestra la carpeta BACKUP
<b>WAVE</b>	Muestra la carpeta WAVE
<b>Change Data Folder</b>	Cambia la carpeta de datos

Para eliminar un archivo, gire el [Mando 1] (SELECT) para seleccionar ese archivo y pulse el [Botón 3] (DELETE) para eliminarlo.

Gire el [Mando 1] (SELECT) para seleccionar la carpeta de datos y pulse el [Botón 3] (OK) para confirmar. Las operaciones del OCTAPAD sólo se aplicarán a la carpeta de datos que seleccione aquí. Puede crear una carpeta de datos nueva pulsando el [Botón 2] (NEW).

Para actualizar el OCTAPAD SPD-30 con la configuración "SPD-20 Legado SPD-20 L1.0" (descargable en [www.RolandLatinAmerica.com](http://www.RolandLatinAmerica.com)), siga los pasos descritos en este manual para formatear la memoria USB (se vende por separado). – Después cargue los datos de la carpeta \ROLAND\SPD30\DATA01 a la carpeta de la memoria USB F:\ROLAND\SPD30\DATA01 ("F:" indica en este caso el drive/puerto USB donde se ha conectado la memoria, puede que la letra indicadora del drive/puerto sea diferente en tu computadora). – Después realice la operación descrita en este manual "Carga de los datos de una memoria USB (USB-LOAD)"

Seleccione "**BACK UP ALL**" para cargar todas las configuraciones.

Seleccione "**1 KIT**" para cargar las configuraciones una por una.

Para mas datos, dudas o comentarios, visite;

<http://www.RolandLatinAmerica.com/soporte>