Roland



A-49 MIDI KEYBOARD CONTROLLER

Mode d'emploi

Qu'est-ce que l'interface MIDI ?

MIDI est une norme internationalement reconnue pour l'échange d'informations de performance entre instruments de musique électroniques et ordinateurs.

Par exemple, dans l'illustration ci-dessous, un signal MIDI signifiant « La touche « Do » du clavier MIDI a été appuyée » est transmis via l'A-49 et est reçu par le générateur de son logiciel de l'ordinateur. Le générateur de son logiciel joue alors la note « Do ».



MIDI est ainsi utilisé pour envoyer des informations de performance à d'autres instruments. Par exemple, « la touche « Do » a été appuyée avec une certaine force », « l'instrument a été basculé sur un son de violon », « le volume a été augmenté/baissé », « le diapason a été augmenté/ diminué », etc. En d'autres termes, MIDI est le « langage des instruments de musique ».

Les signaux MIDI étant simplement des instructions de performance, un générateur de son MIDI, par exemple un générateur de son logiciel, est requis pour produire le son.

Tous les générateurs de son logiciels et le logiciel DAW (Digital Audio Workstation) prennent en charge MIDI.

MEMO

Le logiciel DAW est un terme se référant à un logiciel de production musicale.

Remarque

Ne connectez l'A-49 à l'ordinateur qu'une fois l'installation du pilote terminée (p. 13).

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement les sections intitulées « CONSIGNES DE SÉCURITÉ » (p. 3) et « REMARQUES IMPORTANTES » (p. 4). Ces sections fournissent d'importantes informations relatives au bon fonctionnement de l'appareil. En outre, pour être sûr de bien maîtriser chacune des fonctionnalités de votre nouvel appareil, il est nécessaire de lire le Mode d'emploi dans son intégralité. Vous devez conserver ce manuel à portée de main afin de pouvoir vous y reporter si besoin.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

CONSIGNES À RESPECTER POUR ÉVITER TOUT RISOUE D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE ET DE BLESSURE

À propos des messages de type 🖄 AVERTISSEMENT et 🖄 ATTENTION

AVERTISSEMENT	Utilisé pour les instructions destinées à prévenir les utilisateurs d'un danger de mort ou d'un risque de blessure grave en cas d'utilisation incorrecte de l'appareil.
▲ ATTENTION	Utilisé pour les instructions destinées à prévenir les utilisateurs d'un risque de blessure ou de dommages matériels en cas d'utilisation incorrecte de l'appareil. * Les dommages matériels font référence aux dommages ou autres conséquences préjudiciables relatifs au domicile et à son ameublement, ainsi qu'aux animaux de compagnie.

À propos des symboles



VEUILLEZ TOUJOURS RESPECTER LES CONSIGNES SUIVANTES

AVERTISSEMENT

N'effectuez aucun démontage ou modification vous-même

N'ouvrez pas l'appareil ou n'effectuez aucune modification à l'intérieur.



Ne réparez pas ou ne remplacez pas les pièces vous-même

N'essayez pas de réparer l'appareil ou d'en remplacer des pièces (sauf si le présent manuel fournit des instructions spécifiques dans ce sens). Pour toute opération de maintenance, prenez contact avec votre revendeur, avec le centre de maintenance Roland le plus proche, ou avec un distributeur Roland agréé (voir la page Information).

N'utilisez pas l'appareil et ne le rangez pas dans les types d'emplacement suivants :

exposé à des températures extrêmes (par exemple, exposition directe à la lumière du soleil dans un véhicule fermé, près d'un conduit de chauffage, ou sur un équipement produisant de la chaleur) ;

embué (par exemple, salle de bains,

cabinet de toilettes, sol mouillé);



AVERTISSEMENT

Ne le placez pas sur une surface instable

Assurez-vous que l'appareil est toujours placé sur une surface plane et qu'il est stable. Ne placez jamais l'appareil sur un support susceptible d'osciller, ou sur des surfaces inclinées.



Veillez à ce qu'aucun corps étranger ou liquide ne pénètre dans l'appareil. Ne placez jamais de récipients contenant des liquides sur l'appareil

Ne placez pas de récipients contenant des liquides sur ce produit. Veillez à ce qu'aucun corps étranger (par exemple obiets inflammables, pièces de monnaie, fils) ou liquide (par exemple eau ou jus de fruits) ne pénètre dans le produit. Le non-respect de cette consigne peut provoquer des courts-circuits, un fonctionnement défectueux ou autres dysfonctionnements.





Mettez l'appareil hors tension en cas d'anomalie ou de dysfonctionnement

Déconnectez immédiatement le câble USB et prenez contact avec votre revendeur, avec le Roland Service Center le plus proche, ou avec un distributeur Roland agréé (voir la page « Information ») dans les cas suivants :



- des obiets ou du liquide se sont introduits dans l'appareil :
- en cas de fumée ou d'odeur inhabituelle:
- l'appareil a été exposé à la pluie (ou s'est embué de quelque autre façon);
- l'appareil ne semble pas fonctionner normalement ou vous remarquez une modification notable des performances.



- exposé à la vapeur ou à la fumée; exposé au sel;
- humide;
- exposé à la pluie ;
- poussiéreux ou sableux;
- soumis à de fortes vibrations et secousses.

REMARQUES IMPORTANTES

AVERTISSEMENT

Les adultes doivent exercer une surveillance dans les endroits où il y a des enfants

Lorsque vous utilisez l'appareil dans des endroits où des enfants sont présents, faites attention à ce que l'appareil ne soit pas endommagé. Un adulte doit toujours assurer une surveillance et un accompagnement.



Ne laissez pas tomber l'appareil et ne le soumettez pas à de forts impacts

Protégez l'appareil des forts impacts.

(Ne pas le laisser tomber !)

N'utilisez pas un CD-ROM dans un lecteur de CD audio ou un lecteur DVD

Ne lisez PAS un CD-ROM sur un lecteur CD audio conventionnel. Le son percu serait d'un volume pouvant entraîner une perte auditive permanente. D'autre part, cela pourrait également endommager les haut-parleurs ou d'autres composants système.



ATTENTION

Respectez les consignes de sécurité pour la manipulation des câbles

Essayez d'éviter que les cordons et les câbles ne s'entremêlent. Les cordons et les câbles doivent également être placés hors de portée des enfants.



Ne montez pas sur l'appareil et ne déposez pas d'objets lourds dessus

Ne montez jamais sur l'appareil et ne déposez jamais d'objets lourds dessus.



Débranchez l'ensemble avant de déplacer l'appareil

Déconnectez tous les cordons de périphériques externes avant de déplacer l'appareil.



REMARQUES IMPORTANTES

Alimentation électrique

Pour éviter tout dysfonctionnement ou panne de l'appareil, veillez à mettre hors tension l'ensemble de votre équipement avant de connecter un appareil.

Emplacement

- Cet appareil peut interférer avec la réception radio et télévision. N'utilisez pas cet appareil à proximité de tels récepteurs.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, ne le placez pas à proximité d'appareils produisant de la chaleur, ne le laissez pas à l'intérieur d'un véhicule fermé, et ne le soumettez pas de quelque manière que ce soit à des températures extrêmes. Une chaleur excessive peut déformer ou décolorer l'appareil.
- En cas de déplacement d'un endroit vers un autre où la température et/ou l'humidité sont très différentes, des gouttelettes d'eau (de la condensation) peuvent se former à l'intérieur de l'appareil. L'appareil peut alors présenter des dysfonctionnements ou des dommages si vous essayez de l'utiliser dans ces conditions. Par conséquent, avant d'utiliser l'appareil, vous devez le laisser reposer pendant quelques heures, jusqu'à ce que la condensation se soit complètement évaporée.
- Ne pas laisser d'objets sur le clavier. Ceci peut provoquer un dysfonctionnement, comme les touches du clavier arrêtant de produire du son.
- Suivant le matériau et la température de la surface sur laquelle vous placez l'appareil, il est possible que ses pieds en caoutchouc décolorent ou détériorent la surface.

Pour éviter cela, vous pouvez disposer un bout de feutre ou de chiffon sous les pieds en caoutchouc. Ce faisant, assurez-vous que l'appareil ne risque pas de glisser ou d'être déplacé accidentellement.

 Ne posez aucun objet contenant de l'eau sur cet appareil. Évitez également toute utilisation d'insecticide, parfum, alcool, vernis à ongle, atomiseur et autre à proximité de l'appareil. Essuyez rapidement tout liquide qui s'est répandu sur l'appareil en utilisant un chiffon sec et doux.

Entretien

- Pour le nettoyage quotidien de l'appareil, utilisez un chiffon doux et sec ou un chiffon légèrement imbibé d'eau. Pour retirer les saletés tenaces, utilisez un chiffon imprégné de détergent doux et non abrasif. Essuyez ensuite l'appareil soigneusement à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- N'utilisez jamais de benzine, de diluant, d'alcool ou de solvants de quelque sorte que ce soit, afin d'éviter tout risque de décoloration et/ou de déformation.

Réparations et données

 Vous devez savoir que toutes les données se trouvant dans la mémoire de l'appareil seront réinitialisées lorsque vous donnez l'appareil à réparer. Roland décline toute responsabilité quant à l'éventuelle perte de données et toute obligation relative à leur récupération.

Précautions supplémentaires

- Gardez à l'esprit qu'un dysfonctionnement ou une manipulation incorrecte de l'appareil peut entraîner la perte définitive du contenu de la mémoire.
- Roland décline toute responsabilité quant à l'éventuelle perte de données et toute obligation relative à leur récupération.
- Manipulez avec suffisamment de précautions les boutons, curseurs et autres commandes de l'appareil, ainsi que les prises et les connecteurs. Une manipulation un peu brutale peut entraîner des dysfonctionnements.
- Lors du débranchement de tous les câbles, saisissez le connecteur et ne tirez jamais sur le câble. Vous éviterez ainsi les courts-circuits ou une détérioration des éléments internes du câble.
- Pour éviter de déranger vos voisins, efforcez-vous de maintenir le volume de l'appareil à des niveaux de volume raisonnables.
- Lorsque vous devez transporter l'appareil, utilisez si possible l'emballage d'origine (y compris ses rembourrages). Sinon, utilisez un emballage équivalent.
- Utilisez exclusivement la pédale d'expression spécifiée (EV-5, EV-7; vendue séparément). La connexion d'autres types de pédales d'expression risque d'endommager le matériel ou de provoquer des dysfonctionnements.

 La plage utilisable du contrôleur D-BEAM deviendra extrêmement réduite en cas d'utilisation sous une lumière directe forte du soleil. Gardez ceci à l'esprit lorsque vous utilisez le contrôleur D-BEAM à l'extérieur.

Manipulation des CD/DVD

 Évitez de toucher ou de rayer la surface brillante (la surface encodée) en-dessous du disque. Il est possible que les CD/DVD abîmés ou sales ne soient pas lus correctement. Maintenez vos disques propres à l'aide d'un nettoyant pour CD/DVD disponible dans le commerce.

Droits d'auteur/Licences/Marques commerciales

- Avant d'ouvrir le CD-ROM ou le DVD-ROM inclus, vous devez lire le « Contrat de licence ». Si vous ouvrez le CD-ROM ou DVD-ROM, vous indiquez avoir accepté le contrat de licence.
- MMP (Moore Microprocessor Portfolio) fait référence à un portefeuille de brevets en rapport avec l'architecture des microprocesseurs, développé par Technology Properties Limited (TPL). Roland a obtenu la licence de cette technologie du TPL Group.
- Les captures d'écran des produits Microsoft sont reproduites avec l'autorisation de Microsoft Corporation.
- Roland, SuperNATURAL sont des marques déposées ou des marques commerciales de Roland Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Les noms de sociétés et les noms de produits mentionnés dans ce document sont des marques déposées ou des marques de leurs propriétaires respectifs.

Copyright © 2012 ROLAND CORPORATION

Tous droits réservés. La reproduction intégrale ou partielle de cette publication est interdite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de ROLAND CORPORATION.

Tableau de référence de pages rapide

	Changement du mode de fonctionnement (PLAY/FUNCTION/SuperNATURAL/MIDI Visual Control)	p. 22
	Réglage du canal de transmission MIDI (MIDI CHANNEL)	p. 26
	Changement de sons (boutons [S1][S2])	p. 26
	Jeu au clavier	—
	Déplacement d'octave, Transposition	p. 28
Jeu au clavier	Pitch Bend, Modulation	p. 29
	D-BEAM	p. 30
	Boutons [C1][C2]	p. 31
	Tenue, Expression	p. 32
	Aftertouch	p. 33
	Interruption de notes coincées	p. 33
	Jeu au clavier avec un générateur de son SuperNATURAL	p. 24
	Contrôle de l'équipement vidéo compatible MIDI Visual Control	p. 25
	Modification de la courbe de vélocité (VELO CURVE)	p. 35
	Spécification de la valeur de vélocité du clavier (KEY VELO)	p. 36
	Affectation de fonctions à des boutons, commandes et prises	p. 37
Modification des réglages de l'A-49	Changement de fonction du bouton [C2] en mode SuperNATURAL (SN SETTING)	p. 36
	Modification de la direction des augmentations de valeur pour les boutons, le contrôleur D-BEAM, les commandes et les pédales (CTRL DIR)	p. 40
	Sélection du pilote dédié ou du pilote générique	p. 40
	Rétablissement des paramètres d'usine (FACT RESET)	p. 41

Sommaire

CONSIGNES DE SÉCURITÉ		.3	
REM	ARQUES IMPORTANTES	.4	
Table	Tableau de référence de pages rapide6		
Cont	enu de la boîte	.9	
Desc	ription du panneau	10	
F	Panneau	10	
F	Panneau arrière	12	
Insta	llation du pilote	13	
١	/érifier que vous pouvez entendre le son	19	
	Vérification avec un synthé virtuel SONAR (Windows)	19	
	Vérification dans GarageBand (Mac OS X)	20	
	Flux de signaux MIDI	21	
À pro	opos des modes de fonctionnement	22	
(Changement de mode de		
f	onctionnement	22	
N	Mode PLAY	22	
N	Mode FUNCTION	23	
N	Mode SuperNATURAL	24	
Ν	Mode MIDI Visual Control	25	
Jeu a	au clavier	26	
F (Réglage du canal de transmission MIDI (MIDI CHANNEL)	26	
(Changement de sons	26	
[Déplacement de la note du clavier	28	
ι	Jtilisation du levier pour modifier le son .	29	
ι	Jtilisation de D-BEAM pour modifier le		
S	son	30	
l I	Jtilisation des boutons pour modifier e son	31	
l s	Utilisation des pédales pour modifier le son	32	
ι	Utilisation de la fonction Aftertouch	•-	
۲	oour modifier le son	33	
I	nterruption de notes coincées (PANIC)	33	

Modification des réglages de l'A-49 34	4
Modification de la courbe de vélocité (VELO CURVE)35	5
Spécification de la valeur de vélocité du clavier (KEY VELO)	6
Changement de fonction du bouton [C2] en mode SuperNATURAL (SN SETTING) 26	6
Affectation de fonctions à des boutons, commandes et prises	7
Affectation d'un message Program Change (PRGM CHANGE) . 37	7
Affectation de la fonction Aftertouch	7
Affectation d'un numéro de Control Change (CC#)	8
Modification de la direction des augmentations de valeur pour le contrôleur D-BEAM, les commandes et les pédales (CTRL DIR)	0
Sélection du pilote dédié ou du pilote générique40	0
Rétablissement des paramètres d'usine (FACT RESET)41	1
Guide de dépannage	2
Problèmes lors de l'installation du pilote . 42	2
Problèmes lors de l'utilisation de l'appareil 4	3
Modification des réglages de	
l'ordinateur pour éviter les problèmes 46	б
Paramètre des Options de	
signature du pilote (Windows XP) 46	5
Paramètres de gestion de l'alimentation	6
Réinstallation du pilote	8
Suppression du pilote	8
Allègement de la charge MIDI (Windows) 49	9
Spécifications principales50	0
Charte d'implémentation MIDI 51	1
Index 57	2
24	2



Utilisation de NUMERIC ENTRY pour saisir une valeur



Touches NUMERIC ENTRY appuyées dans cet ordre	Cette valeur est entrée
6, 4, ENTER	64
1, 2, 7, ENTER	127
1, 2, 8, ENTER	28
9, 3, 5, 7, ENTER	57

* Si vous avez spécifié une valeur non comprise dans la plage acceptable, la valeur valide saisie avant que vous appuyiez sur ENTER sera utilisée.

Explication des icônes

lcône	Explication
	Tourner un bouton.
	Appuyer sur le commutateur à pédale.
	Lever ou abaisser la pédale d'expression.

Contenu de la boîte

Lorsque vous ouvrez la boîte, veuillez vérifier que tous les éléments sont inclus. (Si vous constatez qu'il manque un accessoire, veuillez vous adresser au lieu d'achat.)

□ A-49



□ A-Series Keyboard CD-ROM

Contient le pilote USB et les fichiers PDF du mode d'emploi.

* Évitez de toucher ou de rayer la surface brillante (la surface encodée) en-dessous d'un disque. Il est possible que les disques abîmés ou sales ne soient pas lus correctement. Utilisez un nettoyant pour CD-ROM/DVD-ROM disponible dans le commerce afin de conserver vos disques propres.

□ Ableton Live Lite Serial Number Card

La carte Ableton Live Lite comporte un numéro de série dont vous aurez besoin lorsque vous installerez Ableton Live Lite. Ce numéro de série et est u nique ne peut pas être réédité. Prenez donc soin de ne pas le perdre. Pour plus de détails sur la procédure d'installation et d'autres informations, conteectez-vous à **http://roland.cm/livelite**. Veuillez noter que Roland ne fournit pas de support pour Ableton Live Lite.

🗆 Câble USB

Utilisez ce câble pour connecter l'A-49 au connecteur USB de votre ordinateur.

* Veuillez utiliser uniquement le câble USB fourni. Si vous avez besoin de remplacer le câble (par exemple parce que vous l'avez perdu ou endommagé), veuillez contacter le Roland Service Center le plus proche ou un distributeur Roland agréé (voir la page « Information »).

☑ Mode d'emploi

Il s'agit du présent document. Conservez-le à portée de main pour vous y reporter si besoin.

Description du panneau

Panneau

D-BEAM (p. 30)

Contrôleur D-BEAM

Déplacez votre main au-dessus pour appliquer divers effets au son.

Bouton [PITCH] Si ce bouton est

Si ce bouton est activé, le contrôleur D-BEAM contrôle la note

POWER

FUNCTION

S1

Super NATURAL

S2

Bouton [VOL]

Si ce bouton est activé, le contrôleur D-BEAM contrôle le volume.

VOL

ASSIG

PITCH

TRANSPOSE

OCTAVE

Bouton [ASSIGN]

Si ce bouton est activé, le contrôleur D-BEAM contrôle la fonction que vous avez attribuée. (Réglage d'usine : aftertouch)

Témoin POWER

Ce témoin s'allume si l'A-49 est connecté à votre ordinateur via USB.

Boutons [C1][C2]

Tourner ce bouton pour utiliser la fonction que vous avez attribuée (p. 31).

Bouton [FUNCTION]

Si vous appuyez sur ce bouton de manière à ce qu'il s'allume, vous pouvez modifier le canal MIDI ou transmettre un changement de programme en appuyant sur les touches appropriées (p. 23).

Boutons [S1][S2]

Vous pouvez changer les sons en appuyant sur ces boutons (p. 26). Roland

Bouton [SuperNATURAL]

Si ce bouton est activé, vous pourrez contrôler un générateur de son SuperNATURAL connecté (p. 24).

Levier [Pitch Bend/ Modulation]

Utilisez ce levier pour varier la note ou appliquer un vibrato (p. 29).



Bouton [TRANSPOSE], témoin OCTAVE/TRANSPOSE, boutons [+][-]

En mode PLAY (p. 22), vous pouvez appuyer sur le bouton [TRANSPOSE] pour changer la fonction du témoin OCTAVE/TRANSPOSE et des boutons [+] [–].

Lorsque le bouton [TRANSPOSE] est activé, le réglage de transposition est activé. Lorsque le bouton [TRANSPOSE] est désactivé, le réglage de transposition est désactivé.

Bouton	Fonction	Témoin OCTAVE/TRANSPOSE
Boutons [+][-]	Modifier le réglage d'octave	Indique le réglage d'octave (p. 28)
Boutons [TRANSPOSE] +[+][–]	Modifier le réglage de transposition	Indique le réglage de transposition (p. 28)



Panneau arrière



* Pour éviter un dysfonctionnement ou une panne de l'équipement, veillez à toujours baisser le volume et à couper l'alimentation de tous les appareils avant de les connecter.

Windows

Mac OS X

Remarque

Ne connectez l'A-49 à l'ordinateur qu'après y avoir été invité.

Un « pilote » est un logiciel qui transfère des données entre l'A-49 et le logiciel de l'application s'exécutant sur votre ordinateur lorsque l'ordinateur et l'A-49 sont connectés.

1. Démarrez l'ordinateur sans que l'A-49 soit connecté.

Déconnectez tous les câbles USB autres que ceux pour un clavier USB et/ou une souris USB (le cas échéant).

Windows

Connectez-vous à l'ordinateur avec un compte d'utilisateur disposant de privilèges administrateur.

Windows 8

Basculez sur le « Bureau ».

- 2. Quittez toutes les applications en cours d'exécution.
- **3.** Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur CD-ROM.
- **4.** Parmi les options ci-après, double-cliquez sur le fichier approprié sur le CD-ROM fourni pour démarrer le programme d'installation.

Système d'exploitation	Fichier	
Windows	[Setup] dans le dossier [WinDriver]	
Mac OS X	[A-SeriesKeyboard_USBDriver] dans le dossier [MacDriver]	

Reportez-vous au site Web de Roland pour obtenir les derniers pilotes USB et des informations sur la compatibilité avec les versions de système d'exploitation les plus récentes.

http://www.roland.com/

Windows utilisateurs page 14



Windows

- **5.** Lorsqu'un écran de confirmation relatif au contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, cliquez sur [Oui] ou [Continuer].
- 6. Lorsque « Le pilote A-Series Keyboard sera installé sur votre ordinateur » s'affiche, cliquez sur [Suivant].
- 7. Cliquez à nouveau sur [Suivant].

Windows 8/Windows 7/Windows Vista

Si une boîte de dialogue liée à la sécurité de Windows apparaît, cliquez sur [Installer].

Windows XP

Si la boîte de dialogue « Installation logicielle » s'affiche, cliquez sur [Continuer] pour poursuivre l'installation.

Si vous ne pouvez pas continuer, cliquez sur [OK] pour annuler l'installation. Modifiez les réglages comme décrit dans « Paramètre des Options de signature du pilote (Windows XP) » (p. 46) et essayez d'installer à nouveau.

- 8. Lorsque « Le pilote est prêt à être installé » s'affiche, connectez le câble USB de l'A-49 à l'ordinateur.
 - * Baissez le volume sur les périphériques avant de connecter le câble USB.
 - * Cet appareil est équipé d'un circuit de protection. Un bref délai (quelques secondes) après la mise hors tension de l'appareil est nécessaire avant que ce dernier fonctionne correctement.



L'installation du pilote peut demander plusieurs minutes.

Windows 8/Windows 7/Windows Vista

Si un autre message apparaît, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Le pilote est installé automatiquement.

Windows XP

L'indication « Nouveau matériel détecté » apparaît dans le coin inférieur droit de l'écran.

Windows 8/Windows 7/Windows Vista

Windows XP



Mac OS X

Si une boîte de dialogue demandant un mot de passe apparaît pendant l'installation, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe administrateur puis cliquez sur le bouton [Installer le logiciel] ou [OK].

- 5. Lorsque le message « Bienvenue dans le programme d'installation du pilote A-Series Keyboard » apparaît, cliquez sur [Continuer].
- **6.** Si l'écran de sélection de la destination de l'installation apparaît, sélectionnez le disque de démarrage et cliquez sur [Continuer].
- 7. Lorsque le type d'installation apparaît, cliquez sur [Installer] ou [Mettre à jour].
- 8. Cliquez sur [Poursuivre l'installation] dans l'écran suivant.
- **9.** Une fois l'installation terminée, cliquez sur [Redémarrer] pour redémarrer le Mac. Le redémarrage de l'ordinateur peut prendre un certain temps.
- Une fois que le Mac a redémarré, connectez le câble USB de l'A-49 au Mac.
 - * Baissez le volume sur les périphériques avant de connecter le câble USB.
 - * Cet appareil est équipé d'un circuit de protection. Un bref délai (quelques secondes) après la mise hors tension de l'appareil est nécessaire avant que ce dernier fonctionne correctement.



11. Ouvrez le dossier [Applications] puis le dossier [Utilitaires], et double-cliquez sur [Configuration Audio MIDI].

La boîte de dialogue « Configuration Audio MIDI » apparaît.

12. Ouvrez la boîte de dialogue des paramètres du périphérique MIDI.

Système d'exploitation	Opération
Mac OS X v10.6 ou ultérieur	Sélectionnez [Afficher la fenêtre MIDI] dans le menu [Fenêtre].
	(La fenêtre « Studio MIDI » apparaît.)
Mac OS X v10.5 ou antérieur	Cliquez sur l'onglet [Périphériques MIDI].

13. Vérifiez que [A-Series Keyboard] apparaît dans la fenêtre « Studio MIDI » ou la boîte de dialogue « Configuration Audio MIDI ».

Si [A-Series Keyboard] n'apparaît pas ou apparaît en grisé, cela signifie que l' A-49 n'est pas détecté correctement. Cliquez sur [Réinit. MIDI]. Essayez également de déconnecter et de reconnecter le câble USB de l'A-49.

14. Cliquez une fois sur [Ajout périph.].

Deux éléments [Nouveau périphérique] s'affichent.

- **15.** Spécifiez les noms de périphérique pour chaque [Nouveau périphérique] que vous ajoutez.
 - **1.** Cliquez sur chaque [Nouveau périphérique] que vous venez d'ajouter pour le sélectionner, puis cliquez sur [Afficher Infos].
 - 2. Entrez le nom souhaité dans le champ [Nom du périphérique] puis cliquez sur [Appliquer]. Entrez les éléments suivants pour chaque [Nouveau périphérique].

Nouveau périphérique	Nom du périphérique
Premier	Keyboard
Deuxième	MIDI OUT

····· MEI IIII	Fabricant .	
	Modèle :	
Ouvrir navigateur d'icônes		Plus d'infos



16. À l'aide de votre souris, faites glisser et connectez les flèches ▲ et ▼ (qui représentent les ports d'entrée/sortie de chaque périphérique) de l'[A-Series Keyboard] et chaque [Nouveau périphérique] que vous avez ajouté afin qu'ils soient connectés comme indiqué sur l'illustration.



17. Fermez la fenêtre « Studio MIDI » ou la boîte de dialogue « Configuration Audio MIDI ».



Vérifier que vous pouvez entendre le son

Après avoir installé le pilote, vérifiez que le pilote a été correctement installé.

Nous utiliserons comme exemple SONAR LE pour Windows, et GarageBand pour Mac OS X.

Vérification avec un synthé virtuel SONAR (Windows)

Voici un exemple d'utilisation d'un plug-in synthé inclus avec SONAR LE. Certains écrans et opérations peuvent différer si vous utilisez une version différente.

- 1. Démarrez SONAR LE.
- 2. Dans le menu [Edition], cliquez sur [Préférences] ; puis dans le menu de gauche, cliquez sur [Périphériques] dans la zone MIDI.

La boîte de dialogue « Sélectionnez les périphériques MIDI d'entrée et de sortie » s'affiche.

3. Sélectionnez les périphériques MIDI suivants dans les champs [Entrées] et [Sorties].

Périphérique d'entrée	Périphérique de sortie
A-Series Keyboard	A-Series Keyboard MIDI OUT

Si vous ne parvenez pas à sélectionner l'A-Series Keyboard comme périphérique d'entrée/sortie, il se peut qu'un problème se soit produit.

Reportez-vous à la section « Problèmes lors de l'utilisation de l'appareil » (p. 43).

- 4. Cliquez sur [Appliquer] puis sur [Fermer] pour fermer la boîte de dialogue « Sélectionnez les périphériques MIDI d'entrée et de sortie ».
- 5. Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Nouveau]. La boîte de dialogue « Nouveau fichier de projet » s'affiche.
- Dans la zone « Modèle », sélectionnez [Normal] ; entrez ensuite un nom de projet dans le champ « Nom » puis cliquez sur [OK].
- 7. Dans le menu [Insérer], sélectionnez [Synthés virtuels] puis [Square I].



- Dans la boîte de dialogue
 « Options d'insertion du synthé
 virtuel », sélectionnez l'option
 [Page des propriétés du synthé]
 dans la zone « Ouvrir ces
 fenêtres », puis cliquez sur [OK].
- **9.** Jouez sur le clavier de l'A-49. Si le moniteur MIDI dans la barre des tâches répond et que vous entendez le son du synthé, cela signifie que l'A-49 est correctement raccordé à

l'ordinateur.

Créer ces pister Créer ces pistes Créer ces pistes Source MIDI Dogesier de pistes de synthé Première sotie audio du synthé Première sotie audio du synthé Toutes soties audio synthé (stéréo) Toutes soties audio sygthé (mono) Activy I a sotie MIDI	Ouvrir ces fenêtres OK Page des propriétés du synthé Annuler Vue Rack de synthés Aide
Afficher l'automation sur :	Rappeler les commandes pouvant être affectées

Les réglages nécessaires sont terminés. Vous pouvez maintenant passer à la section « Utilisation de l'A-49 » (p. 22).

Vérification dans GarageBand (Mac OS X)

GarageBand est un logiciel inclus avec iLife d'Apple.

La description ci-après part de l'hypothèse que vous utilisez GarageBand '11. Les étapes ou les écrans peuvent être différents si vous utilisez une autre version.

- 1. Dans le dossier [Applications], double-cliquez sur [GarageBand].
- Lorsque GarageBand a démarré, cliquez sur l'élément [Nouveau] du menu [Fichier].
- 3. Dans l'écran « Nouveau projet », attribuez un nom et cliquez sur [Créer].
- 4. Jouez sur le clavier de l'A-49.

Si vous entendez le son Grand Piano affecté à la piste GarageBand, cela signifie que l'A-49 est correctement raccordé à l'ordinateur.

Les réglages nécessaires sont terminés. Vous pouvez maintenant passer à la section « Utilisation de l'A-49 » (p. 22) !

Si vous n'entendez pas de son •Dans le menu [GarageBand], cliquez sur [Préférences]. Si l'entrée MIDI n'est pas détectée dans le champ « État MIDI » de l'onglet [Audio/MIDI], il est possible qu'un problème se soit produit. Reportez-vous à la section « Problèmes lors de l'utilisation de l'appareil » (p. 43). ·Dans « Préférences Système », sélectionnez l'onglet [Son]-[Sortie]. Vérifiez également que le volume principal de votre ordinateur n'est pas baissé ou coupé. Vérifiez également que l'audio interne est sélectionné. •Si vous utilisez un casque, vérifiez qu'il est correctement raccordé à la prise casque de votre ordinateur. Si vous n'entendez pas de son dans un logiciel autre que GarageBand, vous devez configurer les paramètres d'entrée/sortie MIDI et audio. Effectuez les réglages suivants pour l'entrée/la sortie MIDI. Périphérique d'entrée Périphérique de sortie A-Series Keyboard A-Series Keyboard MIDI OUT

Flux de signaux MIDI

L'illustration ci-dessous montre le flux de signaux MIDI.



À propos des modes de fonctionnement

Changement de mode de fonctionnement

L'A-49 propose quatre modes.

À la mise sous tension, l'A-49 démarre automatiquement en mode PLAY.

Vous pouvez changer de mode de fonctionnement en appuyant sur les boutons suivants.



Mode PLAY

Qu'est-ce que le mode PLAY ?

Il s'agit du mode utilisé pour jouer. Lorsque vous jouez sur le clavier, les messages de notes sont transmis, et votre périphérique MIDI produit alors des sons.

En mode PLAY, vous pouvez utiliser le clavier pour jouer un générateur de son connecté. Vous pouvez également utiliser des fonctions telles que le levier [Pitch Bend/Modulation] pour modifier la hauteur de son des notes actuellement produites (Pitch Bend) ou appliquer un effet de vibrato (Modulation), et changer d'octave (Octave Shift).

Fonctions disponibles en mode PLAY

Jeu au clavier [51] [52], l d'expressi	vez transmettre des messages MIDI en utilisant le clavier, le ch Bend/Modulation], les boutons [C1] [C2], les commandes e contrôleur D-BEAM, la pédale de tenue et la pédale on.	p. 26
--	---	-------

Mode FUNCTION

Qu'est-ce que le mode FUNCTION ?

Il s'agit du mode qui vous permet de transmettre des messages de contrôle spécifique ou d'effectuer des réglages pour l'A-49 lui-même.

En mode FUNCTION, le clavier est utilisé pour sélectionner la fonction à activer (vous ne serez pas en mesure de jouer en utilisant le clavier).

Fonctions disponibles en mode FUNCTION

Spécifier le canal de transmission MIDI	Vous pouvez spécifier le canal de transmission pour le clavier, le levier [Pitch Bend/Modulation], les boutons [C1] [C2], les commandes [S1] [S2], le contrôleur D-BEAM, la pédale de tenue et la pédale d'expression.	
Transmettre des messages Program Change	Vous pouvez transmettre des messages Program Change.	p. 28
Transmettre des messages Bank Select LSB	Vous pouvez changer de banques en transmettant des messages Bank Select LSB (CC#32).	p. 27
Transmettre des messages Bank Select MSB	Vous pouvez changer de banques en transmettant des messages Bank Select MSB (CC#00).	p. 27
Transmettre des messages aftertouch	Vous pouvez transmettre des messages aftertouch.	р. 33
Transmettre des messages de réinitialisation	En cas de « notes coincées » sur le générateur de son MIDI connecté ou en cas de problème avec le son, vous pouvez transmettre des messages de réinitialisation (Couper tous les sons, Couper toutes les notes, Réinitialiser tous les contrôleurs) afin de résoudre le problème.	р. 33
Modifier les réglages du clavier	Vous pouvez régler la sensibilité de la vélocité ou spécifier la valeur de vélocité transmise lorsque vous jouez sur le clavier.	p. 35 p. 36
Modifier les fonctions affectées aux boutons, aux commandes et aux pédales	Vous pouvez modifier la fonction (CC#) des fonctions affectées aux boutons [C1] [C2], aux commandes [S1] [S2], au bouton [ASSIGN], à la prise HOLD et à la pédale EXPRESSION.	р. 37
Changer la direction- nalité des boutons, du contrôleur D-BEAM, des commandes et des pédales	Vous pouvez modifier la directionnalité des boutons [C1] [C2], du contrôleur D-BEAM, des commandes [S1] [S2], de la prise HOLD et de la prise EXPRESSION pour spécifier la direction d'augmentation de la valeur.	р. 40
Changement de fonction du bouton [C2] en mode SuperNATURAL	Vous pouvez modifier la fonction que le bouton [C2] aura en mode SuperNATURAL.	p. 36
Changer le pilote utilisé	Vous pouvez choisir d'utiliser le pilote dédié ou le pilote fourni par le système d'exploitation.	p. 40
Rétablissement des paramètres d'usine	Vous pouvez rétablir tous les réglages de l'A-49 aux réglages d'usine.	p. 41

Mode SuperNATURAL

Qu'est-ce que le mode SuperNATURAL ?

Il s'agit du mode qui vous permet de contrôler un générateur de son SuperNATURAL.

Vous pouvez contrôler le générateur de son SuperNATURAL connecté à l'A-49 via un câble MIDI.

Que sont les tons SuperNATURAL?

Bénéficiant de la Behavior Modeling Technology, SuperNATURAL désigne un ensemble de sons exclusifs à Roland qui vous permettent d'atteindre un niveau inégalé de réalisme et d'expression qui était difficilement accessible aux générateurs de son antérieurs.

SuperNATURAL

Behavior Modeling Technology

Roland ne se contente pas de fournir une modélisation physique des instruments, mais pousse l'innovation encore plus loin : il restitue le comportement propre à l'instrument en réponse au jeu de l'interprète, ce qui vous permet d'obtenir en temps réel des sons expressifs et réalistes.

Fonctions disponibles en mode SuperNATURAL

Commandes, boutons, etc.	Fonction	
Bouton [PITCH]	Vere normen utilizer las mâns a fan stiene su (en ma de DLAV	
Bouton [VOL]	vous pouvez utiliser les memes fonctions qu'en mode PLAY.	
Bouton [ASSIGN]	Contrôleur polyvalent 3 (CC#18)	
Bouton [FUNCTION]	Non utilisé.	
Bouton [S1]	Contrôleur polyvalent 5 (CC#80)	
Bouton [S2]	Contrôleur polyvalent 6 (CC#81)	
Bouton [C1]	Contrôleur polyvalent 1 (CC#16)	
	Contrôleur polyvalent 2 (CC#17)	
Bouton [C2]	Fonctionne comme un contrôleur polyvalent 4 (CC#19) suivant le réglage SN SETTING (p. 36).	
Levier [Pitch Bend/ Modulation]	Vous pouvez utiliser les mêmes fonctions qu'en mode PLAY.	
Bouton [TRANSPOSE]		
Boutons [+][-]		
Prise HOLD	Voue nouvez utilizer los mêmos fonstions qu'on mode DLAV	
Prise EXPRESSION	vous pouvez duniser les mernes forctions qu'en mode PLAY.	

* L'effet appliqué dépend du générateur de son. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de votre générateur de son.

Mode MIDI Visual Control

Qu'est-ce que le mode MIDI Visual Control ?

Il s'agit du mode qui vous permet de contrôler un périphérique vidéo prenant en charge MIDI Visual Control (MVC).

Vous pouvez contrôler les images sur l'appareil Visual Control connecté à l'A-49 via un câble MIDI.

Lorsque vous sélectionnez le mode MIDI Visual Control et que vous jouez sur le clavier de l'A-49, les images sont contrôlées en synchronisation avec votre jeu.

Qu'est-ce que MIDI Visual Control ?



MIDI Visual Control, une pratique internationalement utilisée dans le monde entier, a été ajoutée à la spécification MIDI afin que l'expression visuelle puisse être reliée à la performance musicale. L'équipement vidéo compatible avec MIDI Visual Control peut être connecté à des instruments musicaux électroniques via MIDI afin de contrôler l'équipement vidéo en même temps qu'une performance.

Fonctions disponibles en mode MIDI Visual Control

Commandes, boutons, etc.	Fonction	
Bouton [PITCH]		
Bouton [VOL]	vous pouvez utiliser les memes fonctions qu'en mode PLAY.	
Bouton [ASSIGN]	Durée d'attaque (CC#73)	
Bouton [FUNCTION]	Non utilisé.	
Bouton [S1]		
Bouton [S2]	vous pouvez utiliser les memes fonctions qu'en mode PLAY.	
Bouton [C1]	Coupure (CC#74)	
Bouton [C2]	Résonance (CC#71)	
Levier [Pitch Bend/ Modulation]		
Bouton [TRANSPOSE]	Vous pouvez utiliser les mêmes fonctions qu'en mode PLAY.	
Boutons [+][–]		
Prise HOLD		
Prise EXPRESSION	vous pouvez utiliser les memes fonctions qu'en mode PLAY.	

* L'effet appliqué dépend du périphérique vidéo. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de votre périphérique vidéo.

Jeu au clavier

À sa mise sous tension, l'A-49 démarre automatiquement en mode PLAY (p. 22).

En mode PLAY, le jeu au clavier transmet les messages de notes et votre appareil MIDI produit alors du son.

- 1. Réglez le canal de transmission MIDI de l'A-49 sur le canal de réception MIDI de votre appareil (ou logiciel) MIDI (p. 26).
- 2. Sélectionnez un son (p. 26).
- 3. Jouez sur le clavier.

Lorsque vous jouez sur le clavier, des messages MIDI sont transmis.

* L'A-49 n'étant pas doté d'un générateur de son intégré, vous ne pouvez pas utiliser l'A-49 de manière autonome.

Réglage du canal de transmission MIDI (MIDI CHANNEL)

Pour que vous puissiez produire des sons sur votre générateur de son MIDI, le canal de transmission MIDI de l'A-49 doit correspondre au canal de réception MIDI de votre générateur de son MIDI.



MEMO

- Pour savoir comment régler le canal de transmission de votre appareil MIDI externe, reportezvous à son mode d'emploi.
- Lorsque vous mettez l'appareil hors tension, le réglage revient à la valeur par défaut (MIDI CHANNEL 1).

Changement de sons

Pour changer de sons sur votre générateur de son MIDI, transmettez un message Program Change.

Appuyez sur les boutons [S1] [S2] pour transmettre des messages Program change. Votre générateur de son change alors de sons.



Bouton	Fonction
Bouton [S1]	Diminuer le numéro de Program Change
Bouton [S2]	Augmenter le numéro de Program Change

* La plage des numéros Program Change va de 1 à 128.

MEMO

Vous pouvez modifier les fonctions affectées aux boutons [S1] [S2]. Pour plus de détails, reportezvous à la section « Affectation de fonctions à des boutons, commandes et prises » (p. 37).

Pour sélectionner des sons dans une banque différente, transmettez tout d'abord un message Bank Select, puis transmettez un message Program Change.

- * La simple transmission d'un message Bank Select ne permet pas de changer de son.
- * Le message de sélection de banque (Bank Select) doit être envoyé avant le message de changement de programme (Program Change).

Qu'est-ce qu'une banque ?

Les générateurs de son MIDI organisent leurs nombreux sons en divers groupes suivant la catégorie de son. Ces groupes sont appelés des « banques ».

Les messages Program Change (changement de programme) peuvent seulement sélectionner des sons au sein de la même banque, mais si vous utilisez ces sons en combinaison avec les messages Bank Select (sélection de banque), vous pouvez sélectionner différentes variations sonores.

* La manière dont les sons sont organisés diffère pour chaque générateur de son. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi du générateur de son que vous utilisez.

Transmission de messages Bank Select MSB



Transmission de messages Bank Select LSB



Transmission d'un numéro de Program Change (PRGM CHANGE)



Déplacement de la note du clavier

Changer d'octave (Octave Shift)

Vous pouvez utiliser les boutons [+] [-] pour augmenter ou diminuer la note du clavier (déplacement d'octave).

Vous pouvez modifier ce réglage dans une plage de -4 à 5 octaves.

Le témoin OCTAVE/TRANSPOSE s'allume pour indiquer le réglage de déplacement d'octave actuel (p. 11).

Si vous appuyez simultanément sur le bouton [+] et le bouton [-], ce réglage sera réinitialisé à 0.

Modifier la note (Transpose)

En maintenant enfoncé le bouton [TRANSPOSE], vous pouvez utiliser les boutons [+] [–] pour transposer la note par demi-tons.

Vous pouvez modifier ce réglage dans une plage de -6 à 5.

Le témoin OCTAVE/TRANSPOSE s'allume pour indiquer le réglage de transposition actuel (p. 11).

Lorsque le bouton [TRANSPOSE] est activé, le réglage de transposition est activé. Lorsque le bouton [TRANSPOSE] est désactivé, le réglage de transposition est désactivé.

Pour réinitialiser le réglage TRANSPOSE à 0, maintenez enfoncé le bouton [TRANSPOSE] et appuyez simultanément sur le bouton [+] et le bouton [–].



Utilisation du levier pour modifier le son

Modifier la hauteur de la note jouée (Pitch Bend)

Déplacer le levier [Pitch Bend/Modulation] vers la gauche ou la droite envoie des messages pitch bend, modifiant de manière subtile la tonalité des notes.

* L'ampleur du glissando (« bend range ») dépend du paramétrage du générateur de son.

Appliquer une modulation à la note jouée (Modulation)

Lorsque vous éloignez le levier bender de vous, le clavier envoie des messages de modulation (CC#01) qui appliquent au son un effet de vibrato.

* La modification apportée au son dépend des réglages du générateur de son.

MEMO

Vous pouvez actionner le levier bender vers la gauche pour diminuer la note, ou vers la droite pour l'augmenter. C'est ce qu'on appelle un effet de « pitch bend ».

Si vous éloignez le levier de vous, vous appliquez alors un vibrato. C'est ce qu'on appelle un effet de « modulation ».

Si vous déplacez la manette vers la gauche ou la droite et que vous l'éloignez de vous-même dans le même temps, les deux effets s'appliquent simultanément.

* L'ampleur du glissando (« bend range ») dépend du paramétrage du générateur de son.



Effet Pitch bend



Effet de modulation

Utilisation de D-BEAM pour modifier le son

Vous pouvez utiliser le contrôleur D-BEAM simplement en déplaçant votre main au-dessus. En lui affectant différentes fonctions, vous pouvez contrôler le son de diverses manières.



1. Appuyez sur le bouton D-BEAM [PITCH], [VOL] ou [ASSIGN] pour activer le contrôleur D-BEAM.

Bouton	Fonction	
Bouton [PITCH]	La note change lorsque vous déplacez votre main au-dessus du contrôleur D-BEAM.	
Bouton [VOL]	Le volume change, ce qui vous permet d'ajouter de l'expression à votre jeu.	
Bouton [ASSIGN]	La fonction affectée au contrôleur D-BEAM sera contrôlée. (Réglage d'usine : aftertouch)	

* L'effet appliqué dépend du générateur de son. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de votre générateur de son.

MEMO

Vous pouvez modifier la fonction affectée au bouton [ASSIGN]. Pour plus de détails, reportezvous à la section « Affectation de fonctions à des boutons, commandes et prises » (p. 37).

- 2. Lorsque vous jouez sur le clavier pour produire du son, positionnez votre main au-dessus du contrôleur D-BEAM et déplacez-la lentement vers le haut et le bas.
- **3.** Pour désactiver le contrôleur D-BEAM, appuyez à nouveau sur le bouton sur lequel vous appuyez à l'étape 1 (le bouton s'éteint).

Plage opérationnelle du contrôleur D-BEAM

Cette illustration montre la plage opérationnelle du contrôleur D-BEAM. Vous n'obtiendrez aucun effet si vous positionnez votre main en-dehors de la plage opérationnelle.

REMARQUE

La plage opérationnelle du contrôleur D-BEAM change suivant les conditions d'éclairage.



Utilisation des boutons pour modifier le son

Vous pouvez modifier le son en tournant les boutons [C1] [C2].



Bouton	Fonction	
Bouton [C1]	Transmet un message Coupure (CC#74).	
Bouton [C2]	Transmet un message Résonance (CC#71).	

* L'effet appliqué dépend du générateur de son. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de votre générateur de son.

MEMO

Vous pouvez modifier les fonctions affectées aux boutons [C1] [C2]. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Affectation de fonctions à des boutons, commandes et prises » (p. 37).

Utilisation des pédales pour modifier le son

L'A-49 prend en charge l'utilisation d'une pédale de tenue (DP-2, DP-10 ; vendue séparément) et d'une pédale d'expression (EV-5, EV-7 ; vendue séparément).

Prise	Fonction	Pédale	
Prise HOLD	Tenue (CC#64)	Pédale de tenue	
Prise	Everacion (CC#11)	Pédala d'avaraccian	
EXPRESSION	Expression (CC#11)	Pedale d expression	

* L'effet appliqué dépend du générateur de son. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de votre générateur de son.

MEMO

Vous pouvez modifier les fonctions affectées à la prise HOLD et à la prise EXPRESSION. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Affectation de fonctions à des boutons, commandes et prises » (p. 37).

Maintenir les notes (pédale de tenue)

Pendant que vous jouez au clavier, appuyez sur le commutateur à pédale. Vous pouvez tenir les notes (maintien) en appuyant sur le commutateur à pédale.



Ajouter de l'expression à votre jeu (pédale d'expression)

Pendant que vous jouez sur le clavier, levez ou abaissez la pédale d'expression.

Vous pouvez rendre votre jeu plus expressif en variant le volume.

* Utilisez exclusivement la pédale d'expression spécifiée (EV-5, EV-7 ; vendue séparément). La connexion d'autres types de pédales d'expression risque d'endommager le matériel ou de provoquer des dysfonctionnements.



Utilisation de la fonction Aftertouch pour modifier le son

La fonction Aftertouch vous permet de modifier le son en appliquant une pression supplémentaire à la touche après avoir joué une note.

Sur l'A-49, l'application d'une pression supplémentaire sur une touche après avoir joué une note n'affecte pas le son, l'activation du bouton [ASSIGN] et le déplacement de votre main au-dessus du contrôleur D-BEAM entraînera la transmission des messages Aftertouch.

Comme alternative à l'utilisation du contrôleur D-BEAM, vous pouvez également entrer directement une valeur aftertouch spécifique à l'aide du clavier.



* Si vous spécifiez une valeur aftertouch autre que 0, la modification continuera d'être appliquée au son. Rétablissez la valeur à 0 si vous n'en avez pas besoin.

MEMO

- L'A-49 peut seulement transmettre le type d'aftertouch appelé « channel pressure » (pression par canal) ; il ne peut pas transmettre des messages « polyphonic key pressure » (aftertouch polyphonique).
- Vous pouvez affecter la fonction aftertouch aux boutons [C1] [C2] ou à la prise EXPRESSION. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Affectation de fonctions à des boutons, commandes et prises » (p. 37).

Interruption de notes coincées (PANIC)

Si vous rencontrez un problème de « notes coincées » sur le générateur de son MIDI connecté, ou si vous constatez une anomalie au niveau du son, vous pouvez transmettre des messages de réinitialisation (fonction PANIC) pour corriger le problème.

Cette fonction transmet les messages de réinitialisation Couper tous les sons, Couper toutes les notes et Réinitialiser tous les contrôleurs pour tous les canaux.



Pour modifier les réglages de l'A-49, vous devez être en mode FUNCTION.

Paramètre	Réglage d'usine	Explication	Page
VELO CURVE	1-MEDIUM	Lorsque vous jouez sur le clavier de l'A-49, le message de notes transmis inclut une valeur de vélocité (données de volume) correspondant à la force de votre frappe clavier.	p. 35
		Le paramètre VELO CURVE vous permet de choisir la courbe selon laquelle la valeur de vélocité changera.	
KEY VELO	тоисн	Spécifie la valeur de vélocité des touches que vous jouez.	p. 36
SN SETTING	MODE 0	Change la fonction du bouton [C2] en mode SuperNATURAL.	p. 36
Bouton [C1]	Coupure (CC#74)		
Bouton [C2]	Résonance (CC#71)		
Bouton [ASSIGN]	Aftertouch		
Bouton [S1]	Change le son (diminue le numéro de Program Change)	Change les fonctions affectées à des boutons, des commandes et des prises.	p. 37
Bouton [S2]	Change le son (augmente le numéro de Program Change)		
Prise HOLD	Tenue (CC#64)		
Prise EXPRESSION	Expression (CC#11)		
CTRL DIR	Direction positive	Spécifie si tourner le bouton vers la droite transmet des valeurs successivement plus élevées ou successivement plus basses. Le même réglage peut être effectué pour le contrôleur	p. 40
		D-BEAM, les boutons et les pédales.	
ADV	ADVANCED	Spécifie si l'A-49 utilise le pilote dédié décrit dans la section « Installation du pilote » (p. 13) (ADVANCED) ou le pilote standard fourni par le système d'exploitation (GENERIC).	p. 40
FACT RESET		Rétablit tous les réglages de l'A-49 aux réglages d'usine.	p. 41

Modification de la courbe de vélocité (VELO CURVE)



Pour plus de détails sur cette valeur, reportez-vous à la p. 8.

* Les valeurs non comprises dans la plage acceptable (12–) ne seront pas entrées.

Valeur	Réglage	Sensibilité du clavier	Type de courbe
0	1-LIGHT	Des valeurs de vélocité plus élevées (volume) sont émises même si vous jouez en appuyant légèrement sur les touches.	ll s'agit des réglages
	1-MEDIUM		les plus courants. Votre
1	(valeur par défaut)	Sensibilité clavier normale.	dynamique de jeu au clavier produit la variation
2	1-HEAVY	Des valeurs de vélocité plus élevées (volume) ne seront pas produites sauf si vous jouez en appuyant avec force sur les touches.	naturelle.
3	2-LIGHT	Des valeurs de vélocité plus élevées (volume) sont émises même si vous jouez en appuyant légèrement sur les touches.	Par rapport à la courbe 1,
4	2-MEDIUM	Sensibilité clavier normale.	une variation du volume
5	2-HEAVY	Des valeurs de vélocité plus élevées (volume) ne seront pas produites sauf si vous jouez en appuyant avec force sur les touches.	plus importante sans que le jeu au clavier soit très fort.
6	3-LIGHT	Des valeurs de vélocité plus élevées (volume) sont émises même si vous jouez en appuyant légèrement sur les touches.	Ces courbes facilitent
7	3-MEDIUM	Sensibilité clavier normale.	un jeu homogène, avec des variations minimales
8	3-HEAVY	Des valeurs de vélocité plus élevées (volume) ne seront pas produites sauf si vous jouez en appuyant avec force sur les touches.	introduites par votre dynamique de jeu. 3
9	4-LIGHT	Des valeurs de vélocité plus élevées (volume) sont émises même si vous jouez en appuyant légèrement sur les touches.	Par rapport à la courbe 1,
10	4-MEDIUM	Sensibilité clavier normale.	une variation du volume
11	4-HEAVY	Des valeurs de vélocité plus élevées (volume) ne seront pas produites sauf si vous jouez en appuyant avec force sur les touches.	plus importante lorsque vous jouez en appuyant avec force sur les touches.

Spécification de la valeur de vélocité du clavier (KEY VELO)



Valeur	Réglage	Explication
	тоисн	La valeur de vélocité transmise dépend de la sensibilité du clavier et de la courbe de
0 (valeur défaut)	(valeur par défaut)	changement que vous spécifiez dans «Modification de la courbe de vélocité (VELO CURVE)» (p. 35).
1–127	FIXED VALUE	La valeur de vélocité que vous spécifiez ici sera transmise quelle que soit votre force de jeu au clavier.

Changement de fonction du bouton [C2] en mode SuperNATURAL (SN SETTING)



Bouton	Réglage	Explication
Bouton [+]	MODE 1	Le contrôleur polyvalent 4 (CC#19) sera affecté au bouton [C2].
Bouton [-]	MODE 0 (valeur par défaut)	Le contrôleur polyvalent 2 (CC#17) sera affecté au bouton [C2].

* L'effet appliqué dépend du générateur de son. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de votre générateur de son.

.

Affectation de fonctions à des boutons, commandes et prises

Affectation d'un message Program Change (PRGM CHANGE)

Boutons [S1] [S2]



Bouton	Fonction
Bouton [S1]	Diminuer le numéro de Program Change
Bouton [S2]	Augmenter le numéro de Program Change

Autres contrôleurs



Utilisez l'un ou l'autre

Affectation de la fonction Aftertouch



Utilisez l'un ou l'autre

Affectation d'un numéro de Control Change (CC#)

Boutons [S1] [S2]



Pour plus de détails sur cette valeur, reportez-vous à la p. 8.

Bouton	Boutons [S1][S2]
Bouton [+]	Le bouton transmettra alternativement ON (127) et OFF (0) chaque fois que vous appuyez dessus (fonctionnement en mode verrouillé)
Bouton [-]	Le bouton transmettra ON (127) lorsque vous appuyez dessus, et OFF (0) lorsque vous le relâchez (fonctionnement en mode momentané)

Autres contrôleurs



reportez-vous à la p. 8.

* Vous ne pouvez pas affecter CC#0 (Bank Select MSB) ou CC#32 (Bank select LSB).

.

CC# fréquemment utilisés

CC#	Fonction	Affectations d'usine
1	Modulation	Modulation du levier [Pitch Bend/Modulation]
5	Durée du portamento	_
7	Volume	Bouton [VOL]
10	Panpot	—
11	Expression	Prise EXPRESSION
64	Tenue	Prise HOLD
65	Portamento	—
66	Sostenuto	_
67	Doux	_
71	Résonance	Bouton [C2]
72	Durée de relâchement	_
73	Durée d'attaque	—
74	Coupure	Bouton [C1]
75	Durée de déclin	—
76	Taux de vibrato	_
77	Profondeur de vibrato	—
78	Durée de vibrato	_
84	Contrôle du portamento	—
91	Effet polyvalent 1 (niveau d'envoi de réverbération)	_
93	Effet polyvalent 3 (niveau d'envoi de chorus)	_

.....

.....

* L'effet appliqué dépend du générateur de son. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de votre générateur de son.

Modification de la direction des augmentations de valeur pour le contrôleur D-BEAM, les commandes et les pédales (CTRL DIR)



Utilisez l'un ou l'autre

Bouton	Réglage	Explication
Bouton [+]	POSITIVE (valeur par défaut)	Pour augmenter la valeur, tournez le bouton vers la droite. Si vous rapprochez votre main du contrôleur D-BEAM, la valeur augmente, et si vous l'éloignez du contrôleur D-BEAM, la valeur diminue. Appuyer sur une pédale augmente la valeur.
Bouton [-]	REVERSED	L'effet opposé a lieu.

Sélection du pilote dédié ou du pilote générique



En règle générale, vous pouvez laisser ce réglage sur « ADVANCED ».

Bouton	Réglage	Explication
Bouton [+]	ADVANCED (valeur par défaut)	Le pilote dédié décrit dans la section « Installation du pilote » (p. 13) est utilisé.
Bouton [–]	GENERIC	Le pilote générique fourni par le système d'exploitation est utilisé. Ceci est pratique si vous n'avez pas le pilote dédié, ou si vous vous trouvez dans l'incapacité de l'installer.

* Après avoir modifié le réglage, débranchez le câble USB de l'appareil, puis reconnectez-le pour appliquer le réglage.

Rétablissement des paramètres d'usine (FACT RESET)



Guide de dépannage

En cas de problèmes, commencez par lire le présent chapitre. Il contient des conseils qui vous aideront à résoudre la plupart des problèmes. Si ce chapitre ne peut pas vous aider à résoudre un problème, veuillez vous reporter à la section de support de notre site Web. Si le problème n'est toujours pas résolu, reportez-vous aux informations de contact figurant à la fin de ce manuel.

Site Web de support Roland : http://www.roland.com/

Problèmes lors de l'installation du pilote

Problème	Confirmation	Résolution
Le programme d'installation ne démarre pas	Essayez-vous d'effectuer l'installation à partir d'un lecteur de DVD-ROM en réseau ?	Insérez le CD-ROM dans le lecteur de DVD-ROM connecté à votre ordinateur et effectuez l'installation.
	Êtes-vous connecté avec un compte	Connectez-vous à l'ordinateur avec un compte d'utilisateur disposant de privilèges administrateur.
	privilèges administrateur ?	Pour de plus amples informations, adressez-vous à l'administrateur de votre ordinateur.
Échec de l'installation	Windows XP Le réglage « Options de signature du pilote » est-il configuré sur [Bloquer] ?	Modifiez le réglage « Options de signature du pilote » (p. 46).
	D'autres programmes ou programmes résidents (par exemple des programmes antivirus) sont-ils en cours d'exécution ?	Veillez à quitter tous les autres programmes avant installation.
Windows Un avertissement ou une erreur apparaît pendant l'installation	Dans « Gestionnaire de périphériques », voyez-vous s'afficher « Autre périphérique », « Périphérique inconnu » ou un périphérique accompagné du signe « ? », « ! » ou « x » ?	Réinstallez le pilote (p. 48).
Le programme d'installation ne se ferme pas	Votre ordinateur fonctionne-t-il sur batterie ?	Raccordez le cordon d'alimentation à l'ordinateur.
	À part une souris et un clavier, d'autres périphériques USB sont-ils connectés ?	Assurez-vous qu'aucun périphérique USB (autre qu'une souris et un clavier) n'est connecté à l'ordinateur pendant l'installation.
	L'appareil est-il connecté à un concentrateur USB qui est lui-même connecté à une alimentation ?	Utilisez un concentrateur USB se connectant à une alimentation.
Windows XP L'« Assistant Matériel détecté » apparaît à nouveau une fois	Avez-vous connecté l'appareil à une prise USB différente de celle utilisée lors de l'installation du pilote ?	Si vous changez la prise USB à laquelle l'appareil est connecté, l'« Assistant Matériel détecté » peut apparaître à nouveau même si le pilote a déjà été installé sur l'ordinateur. Suivez l'étape 9 de la procédure d'installation du
le pilote installé		pilote (p. 15) et installez le pilote.

Problème	Confirmation	Résolution
Windows 8/ Windows 7/ Windows Vista Un chiffre, par exemple « 2- » apparaît au début du nom du périphérique	Avez-vous connecté l'appareil à une prise USB différente de celle utilisée lors de l'installation du pilote ?	Si vous avez connecté l'appareil à une prise USB différente de celle utilisée lors de l'installation du pilote, un chiffre peut apparaître avec le nom du périphérique. Pour que le nom du périphérique apparaisse sans le chiffre, connectez l'appareil à la même prise USB que celle utilisée pendant l'installation, ou réinstallez le pilote (p. 48).

Problèmes lors de l'utilisation de l'appareil

Problème	Confirmation	Résolution
	Le pilote est-il installé ?	Installez le pilote (p. 13).
	Le témoin POWER est-il éteint ?	Assurez-vous que l'appareil est correctement connecté à votre ordinateur.
		Si le problème n'est pas résolu, réinstallez le pilote (p. 48).
	Le nom de périphérique de l'appareil s'affiche-t-il ?	Quittez tous les programmes utilisant l'appareil, déconnectez le câble USB de l'appareil, puis reconnectez-le.
	Un autre programme utilise-t-il l'appareil ?	Si le problème n'est pas résolu, réinstallez le pilote (p. 48).
	L'ordinateur est-il passé en mode veille (suspension) ou en mode sommeil lors de la connexion de l'appareil ?	Quittez tous les programmes utilisant l'appareil, déconnectez le câble USB de l'appareil, puis reconnectez-le.
Impossible de	Avez-vous déconnecté et reconnecté le câble USB pendant que vous utilisiez l'appareil ?	Si le problème n'est pas résolu, redémarrez l'ordinateur.
selectionner ou d'utiliser un périphérique	l'apparail átait il connectó à l'ordinateur lerr	Connectez l'appareil après le démarrage de l'ordinateur.
	du démarrage de l'ordinateur ?	Avec certains modèles d'ordinateur, l'appareil ne peut pas être utilisé s'il est connecté à l'ordinateur lors du démarrage de ce dernier.
	Windows 8/Windows 7/	Utilisez un autre logiciel.
	Windows Vista Utilisez-vous le Windows Media Player fourni avec Windows ?	Il n'est pas possible de sélectionner des périphériques MIDI avec le Windows Media Player.
	(Mac OS X)	
	Avez-vous effectué la « Configuration Audio MIDI » ?	Configurez les réglages Audio MIDI (p. 16).
	Avez-vous spécifié le système d'exploitation par défaut (GENERIC) comme réglage de pilote ?	Choisissez le réglage dédié (ADVANCED) (p. 40).

Guide de dépannage

Problème	Confirmation	Résolution
	Le témoin POWER est-il éteint ?	Assurez-vous que l'appareil est correctement connecté à votre ordinateur.
Aucun son	Avez-vous pu utiliser la pédale ou le contrôleur D-BEAM pour diminuer le volume ?	Essayez d'appuyer sur la pédale ou de déplacer votre main au-dessus du contrôleur D-BEAM.
	Le pilote est-il installé ?	Installez le pilote (p. 13).
	Le périphérique d'entrée et le périphérique de sortie du logiciel sont-ils configurés ?	Sélectionnez l'A-49 comme périphérique d'entrée et de sortie (p. 19).
	l e témoin POWFR de l'appareil est-il éteint ?	Assurez-vous que l'appareil est correctement connecté à votre ordinateur.
		Si le problème n'est pas résolu, réinstallez le pilote (p. 48).
	Le générateur de son est-il connecté au câble MIDI OUT qui reçoit des signaux MIDI ?	Vérifiez les réglages du générateur de son.
	Un autre programme utilise-t-il l'appareil ?	Quittez tous les programmes utilisant l'appareil, déconnectez le câble USB de l'appareil, puis reconnectez-le.
Impossible de lire ou d'enregistrer		Si le problème n'est pas résolu, réinstallez le pilote (p. 48).
	L'ordinateur est-il passé en mode veille (suspension) ou en mode sommeil lors de la connexion de l'appareil ?	Quittez tous les programmes utilisant l'appareil, déconnectez le câble USB de l'appareil, puis reconnectez-le.
	Avez-vous déconnecté et reconnecté le câble USB pendant que vous utilisiez l'appareil ?	Si le problème n'est pas résolu, redémarrez l'ordinateur.
	l'apparail était il connecté à l'ordinatour lore	Connectez l'appareil après le démarrage de l'ordinateur.
	du démarrage de l'ordinateur ?	Avec certains modèles d'ordinateur, l'appareil ne peut pas être utilisé s'il est connecté à l'ordinateur lors du démarrage de ce dernier.
	Vordinatour traitait il una tâcha nácacsitant	Cessez la lecture ou l'enregistrement, puis essayez de lire ou d'enregistrer à nouveau.
	une importante puissance de calcul pendant que vous utilisiez l'appareil ?	Si le problème n'est pas résolu, quittez tous les programmes utilisant l'appareil, déconnectez le câble USB de l'appareil, puis reconnectez-le.
	Windows 8/Windows 7/	Utilisez un autre logiciel.
	Windows Vista Utilisez-vous le Windows Media Player fourni avec Windows ?	Il n'est pas possible de sélectionner des périphériques MIDI avec le Windows Media Player.
		Configurez-le comme suit.
Le son des notes est émis en double	Le générateur de son est-il réglé sur Local activé ?	Générateur de son : Local désactivé Fonction THRU du logiciel : Désactivée
	La fonction THRU du logiciel est-elle activée ?	Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de l'équipement que vous utilisez.

Problème	Confirmation	Résolution
	Plusieurs programmes sont-ils en cours d'exécution ?	Quittez les programmes qui ne sont pas en cours d'utilisation.
	Windows Le logiciel du système est-il à jour ?	Exécutez Windows Update ou Microsoft Update et assurez-vous que le logiciel du système est à jour.
	(Mac OS X)	
	Avez-vous utilisé la mise à jour logicielle Mac OS X ?	Exécutez la mise à jour logicielle et vérifiez que le logiciel système est à jour.
	Les pilotes du chipset interne de l'ordinateur et de la carte graphique sont-ils à jour ?	Mettez à jour aux pilotes les plus récents selon les besoins.
Le son est interrompu	Les pilotes du matériel LAN de l'ordinateur	Installez les tout derniers pilotes du matériel LAN.
pendant la lecture ou l'enregistrement.	(filaire et sans fil) sont-ils à jour ?	Si le problème n'est pas résolu, désactivez le LAN.
le son s'arrête	Le paramètre de gestion de l'alimentation de l'ordinateur est-il réglé sur le mode d'économie d'énergie ?	Vérifiez le paramètre de la gestion de l'alimentation et effectuez le réglage appropriée (p. 46).
	L'appareil est-il connecté à un concentrateur USB ?	Connectez l'appareil directement à l'une des prises USB de l'ordinateur.
	Windows Le réglage [Charge légère] du pilote est-il désactivé ?	Cochez la case [Charge légère] (p. 49).
	Avez-vous essayé de lire ou d'enregistrer immédiatement après le démarrage de l'ordinateur ou après un redémarrage depuis le mode sommeil ?	Patientez quelques instants avant de tenter de lire ou d'enregistrer.
ll y a un décalage entre le moment où vous jouez au clavier et la production de son par le générateur de son logiciel	Avez-vous diminué (augmenté) la taille du tampon audio de votre générateur de son logiciel ? Avez-vous diminué (augmenté) la taille du tampon de votre carte son ?	Un générateur de son logiciel produit du son en utilisant la carte son de votre ordinateur. Avant que le son du générateur de son logiciel soit effectivement audible en tant que son à partir de la carte son, il y a un décalage désigné sous le terme de « latence ». Quelle que soit la combinaison de générateur de son et de carte son que vous utilisez, il y aura toujours un certain degré de latence. En règle générale toutefois, la latence peut être maintenue à un niveau acceptable si vous utilisez la combinaison adéquate de générateur et de carte son, et que vous effectuez les réglages appropriés. Pour plus de détails sur ces réglages, reportez-vous au mode d'emploi de votre logiciel et carte son.

Modification des réglages de l'ordinateur pour éviter les problèmes

La modification de ces réglages d'ordinateur peut vous aider à éviter les problèmes décrits dans les sections « Problèmes lors de l'installation du pilote » (p. 42) et « Problèmes lors de l'utilisation de l'appareil » (p. 43).

Paramètre des Options de signature du pilote (Windows XP)

Si le réglage « Options de signature du pilote » est configuré sur [Bloquer], vous ne pouvez pas installer le pilote. Configurez-le comme suit.

1. Ouvrez le « Panneau de configuration », cliquez sur [Performances et maintenance], puis cliquez sur l'icône [Système].

Si vous avez sélectionné l'affichage classique, double-cliquez sur [Système].

- **2.** Cliquez sur l'onglet [Matériel] puis sur [Signature du pilote]. La boîte de dialogue « Options de signature du pilote » s'ouvre.
- 3. Dans la boîte de dialogue « Options de signature du pilote », sélectionnez [Avertir] ou [Ignorer], puis cliquez sur [OK].
- 4. Cliquez sur [OK] pour fermer la boîte de dialogue « Propriétés système ».
- 5. Installez le pilote comme décrit dans la section « Installation du pilote » (p. 13). Une fois l'installation terminée, restaurez le paramètre « Options de signature du pilote » à son paramètre d'origine.

Paramètres de gestion de l'alimentation

Si le son est interrompu pendant une performance ou si les sons sont absents, vous pourrez peut-être résoudre le problème en modifiant les paramètres de gestion de l'alimentation de l'ordinateur.

Windows 8/Windows 7/Windows Vista

- **1.** Ouvrez le « Panneau de configuration », cliquez sur [Système et sécurité] ou [Système et maintenance], puis sur [Options d'alimentation].
 - Si vous avez sélectionné l'affichage en icônes dans Windows 8 ou Windows 7, double-cliquez sur l'icône [Options d'alimentation].
 - Si vous avez sélectionné l'affichage classique dans Windows Vista, double-cliquez sur l'icône [Options d'alimentation].
- **2.** Lorsque « Choisir un mode de gestion de l'alimentation » apparaît, sélectionnez [Performances élevées].
- 3. Cliquez sur [Modifier les paramètres du plan] à côté de [Performances élevées].

Si « Performances élevées » ne s'affiche pas dans Windows 8 ou Windows 7, cliquez sur [Afficher les modes supplémentaires].

- 4. Cliquez sur [Modifier les paramètres d'alimentation avancés].
- 5. Dans l'onglet [Paramètres avancés] du panneau de configuration « Options d'alimentation », cliquez sur le repère [+] en regard de « Disque dur », puis cliquez sur le repère [+] à côté de « Arrêter le disque dur après ».
- 6. Cliquez sur [Paramètre], cliquez sur la flèche bas, puis sélectionnez [Jamais].
- 7. Cliquez sur [OK] pour fermer la fenêtre « Options d'alimentation ».
- 8. Fermez l'écran « Modifier les paramètres du mode ».

Windows XP

- Ouvrez le « Panneau de configuration », cliquez sur [Performances et maintenance], puis sur [Options d'alimentation].
 Si vous avez sélectionné l'affichage classique, double-cliquez sur [Options d'alimentation].
- 2. Cliquez sur l'onglet [Modes de gestion de l'alimentation], puis définissez « Modes de gestion de l'alimentation » sur [Toujours actif].
- 3. Cliquez sur [OK] pour fermer la fenêtre « Propriétés de Options d'alimentation ».

Mac OS X

Ce paramètre n'est pas disponible dans certaines versions de Mac OS X.

- 1. Dans « Préférences Système », cliquez sur [Économiseur d'énergie].
- 2. Cliquez sur [Options].
- 3. Réglez « Performance du processeur » sur [Maximale].

Pour ouvrir le Panneau de configuration Windows 8

- 1. Sur l'écran Accueil, affichez le Bureau.
- **2.** Déplacez le curseur de la souris vers l'angle supérieur droit ou inférieur droit de l'écran pour afficher les Talisman.
 - * Sur les ordinateurs compatibles touch, balayez l'écran depuis le côté droit pour afficher les Talisman.
- 3. Cliquez sur «Paramètres» pour afficher «Talisman Paramètres».
- 4. Dans «Talisman Paramètres», cliquez sur «Panneau de configuration» pour ouvrir le «Panneau de configuration».

Si vous rencontrez des problèmes d'installation du pilote, procédez comme suit et réinstallez le pilote.

- 1. Supprimez le pilote.
- 2. Réinstallez le pilote comme décrit dans la section « Installation du pilote » (p. 13).

Suppression du pilote

Si l'ordinateur ne détecte pas correctement l'appareil, procédez comme suit pour supprimer le pilote, puis installez à nouveau le pilote comme décrit dans la section « Installation du pilote » (p. 13).

Windows

1. Démarrez l'ordinateur sans que l'appareil soit connecté.

Déconnectez tous les câbles USB autres que ceux pour un clavier USB et/ou une souris USB (le cas échéant).

- 2. Connectez-vous à l'ordinateur avec un compte d'utilisateur disposant de privilèges administrateur.
- 3. Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur DVD-ROM de l'ordinateur.
- **4.** Double-cliquez sur l'icône [Désinstaller] dans le dossier [WinDriver] sur le CD-ROM fourni.
- 5. Lorsqu'un écran de confirmation relatif au contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, cliquez sur [Oui] ou [Continuer].
- 6. Lorsque le message « Le pilote A-Series Keyboard installé sera désinstallé. » s'affiche, cliquez sur [OK].

Si un autre message apparaît, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

7. Lorsque le message « La désinstallation est terminée. » s'affiche, cliquez sur [OK] et redémarrez l'ordinateur.

Mac OS X

1. Démarrez le Mac sans que l'appareil soit connecté.

Déconnectez tous les câbles USB autres que ceux pour un clavier USB et/ou une souris USB (le cas échéant).

- 2. Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur DVD-ROM de l'ordinateur.
- **3.** Double-cliquez sur [Programme de désinstallation] dans le dossier [MacDriver] sur le CD-ROM fourni.
- 4. Lorsque le message « Désinstalle le pilote A-Series Keyboard de l'ordinateur Macintosh. » apparaît, cliquez sur [Désinstaller].

Si un autre message apparaît, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

5. Lorsque le message « Êtes-vous sûr de vouloir désinstaller le pilote ? » s'affiche, cliquez sur [OK].

La boîte de dialogue d'authentification ou le message « Le programme de désinstallation vous demande d'entrer votre mot de passe » s'affiche.

- 6. Entrez le mot de passe et cliquez sur [OK].
- 7. Lorsque le message « La désinstallation est terminée. » s'affiche, cliquez sur [Redémarrer] et redémarrez le Mac.

Le redémarrage du Mac peut prendre un certain temps.

Allègement de la charge MIDI (Windows)

Vous pouvez alléger la charge MIDI en utilisant la boîte de dialogue de configuration du pilote.

- **1.** Quittez tous les programmes utilisant l'appareil.
- 2. Ouvrez le « Panneau de configuration » et définissez le mode d'affichage comme suit.

Windows 8/Windows 7

: Affichage en icônes

Windows Vista/Windows XP : Affichage classique

- **3.** Double-cliquez sur l'icône A-Series Keyboard. La boîte de dialogue « Paramètres du pilote A-Series Keyboard » s'affiche.
- 4. Cochez la case [Charge légère].
- 5. Cliquez sur [OK].

Roland A-49 : Contrôleur de clavier MIDI

Clavier	49 touches (avec vélocité)
	Boutons : [S1] [S2] (affectables)
	Boutons : [C1] [C2] (affectables)
Contrôleurs	Pédales : HOLD, EXPRESSION
	Levier [Pitch Bend/Modulation]
	Contrôleur D-BEAM
	Bouton [FUNCTION]
Deutene	Bouton [SuperNATURAL]
Boutons	Boutons [+][–]
	Bouton [TRANSPOSE]
Écrop	LED témoin POWER
Ecran	LED témoin OCTAVE/TRANSPOSE
	Prise HOLD : type jack 6,35 mm
Connectours	Prise EXPRESSION : type jack TRS 6,35 mm
connecteurs	Connecteur MIDI OUT
	Port USB COMPUTER (USB de type B)
Alimentation électrique	Fournie à partir de l'ordinateur via le port USB COMPUTER
Consommation	98 mA
Dimensions	836 (L) x 182 (P) x 84 (H) mm
Poids	2.5 kg
	Mode d'emploi
A	A-Series Keyboard CD-ROM
Accessoires	Câble USB
	Ableton Live Lite Serial Number Card
Options (vendues	Commutateur à pédale (DP-2/DP-10)
séparément)	Pédale d'expression (EV-5/EV-7)

* Dans l'intérêt de l'amélioration du produit, les caractéristiques, l'aspect et/ou le contenu de cet appareil sont sujets à des modifications sans préavis.

Charte d'implémentation MIDI

Date: Sep. 1, 2012 Version: 1.00

Model: A-49

Function		Transmitted	Recognized	Remarks
De sis Channel	Default	1	×	
Basic Channel	Changed	1–16	×	
	Default	Mode 3	×	
Mode	Messages	OMNI ON/OFF, MONO, POLY	×	
	Altered	*****	×	
Note Number		0–127	×	
Note Number	: True Voice	*****	×	
Volocity	Note ON	O (9n v=1-127)	×	
velocity	Note OFF	O (8n v=1–127), (9n v=0)	×	
Aftortouch	Key's	×	×	
Artertouch	Ch's	0	×	
Pitch Bend		0	×	
Control Change	0–119	0	×	
Program		O (0–127)	×	
Change	:True #	******	×	
System Exclusiv	re	0	0	
	: Song Pos	0	×	
System	: Song Sel	O (0–127)	×	
	:Tune	0	×	
System Real	: Clock	0	×	
Time	: Command	0	×	
	: All Sound Off	O *1 (120)	×	
	: Reset All Controller	O *1 (121)	×	
Aux Message	: Local control	0	×	
	: All Notes Off	O *1 (123)	×	
	: Active Sense	0	×	
	: Reset	0	×	
Notes	Notes *1 Transmits When the Panic function is executed.			

 Mode 1 : OMNI ON, POLY
 Mode 2 : OMNI ON, MONO

 Mode 3 : OMNI OFF, POLY
 Mode 4 : OMNI OFF, MONO

O:Yes

X:No

Index

Α

Ableton Live Lite Serial Number	er
Card	. 9
Aftertouch	33
Allègement de la charge MIDI	49

В

-	
Bank Select LSB 27	,
Bank Select MSB 27	,
Banque 27	,
Bouton [ASSIGN] 10, 30)
Bouton [C1] 31	
Bouton [C2] 31	
Bouton [FUNCTION] 10)
Bouton [PITCH] 10, 30)
Boutons [+][-] 11	
Bouton [TRANSPOSE] 11	
Bouton [VOL] 10, 30)

С

-	
Canal de transmission MIDI	26
Changement de sons	26
CHANNEL	26
Connecteur MIDI OUT	12
Control Change	38
Contrôleur D-BEAM	10
CTRL DIR	40

D

D-BEAM 10	, 30
E	
Expression	32
F	
FACT RESET	41
К	
KEY VELO	36
L	
Levier [Pitch Bend/Modulation	n] 10 27

М

111	
MIDI CHANNEL	26
MIDI Visual Control	25
Mode de fonctionnement	22
Mode FUNCTION	23
Mode MIDI Visual Control	25
Mode PLAY	22
Mode SuperNATURAL	24
Modulation	29
MSB	27

Ν

Notes coincées..... 33

0

Octave Shift (déplacement	
d'octave)	28

Ρ

PANIC	33
Pilote	
Installer	13
Mode	40
Réinstaller	48
Supprimer	48
Pitch Bend	29
Port USB COMPUTER	12
PRGM CHANGE	37
Prise EXPRESSION 12,	32
Prise HOLD 12,	32
Program Change	37

S

SN SETTING	36
SuperNATURAL	24

Т

Témoin OCTAVE/TRANSPOSE	11
Témoin POWER	10
Tenue	32
Transpose (transposition)	28

V

Vélocité	35,	36
VELO CURVE		35

MEMO



For China-

有关产品中所含有害物质的说明

本资料就本公司产品中所含的特定有害物质及其安全性予以说明。 本资料适用于 2007 年 3 月 1 日以后本公司所制造的产品。

环保使用期限



此标志适用于在中国国内销售的电子信息产品,表示环保使用期限的年数。所谓环保使用期限是指在自制造日起的规 定期限内,产品中所含的有害物质不致引起环境污染,不会对人身,财产造成严重的不良影响。 环保使用期限权在遵照产品使用说明书,正确使用产品的条件下才有效。 不当的使用, 將今导発有事物质带温的危险。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

却什么称	有毒有害物质或元素					
同日十十日 ヤケ	铅(Pb)	汞 (Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳 (壳体)	×	0	0	0	0	0
电子部件(印刷电路板等)	×	0	×	0	0	0
附件(电源线、交流适配器等)	×	0	0	0	0	0
O:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。						
×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。						
因根据现有的技术水平,还没有什么物质能够代替它。						

For the USA -

DECLARATION OF CONFORMITY Compliance Information Statement

Model Name : A-49 Type of Equipment : MDI Keyboard Controller Responsible Party : Roland Corporation U.S. Address : 5100 S. Eastern Avenue, Los Angeles, CA 90040-2938 Telephone : (323) 890-3700

This product complies with the requirements of EMC Directive 2004/108/EC.

For the USA

For EU Countries

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION **RADIO FREQUENCY INTERFERENCE STATEMENT**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. _
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Unauthorized changes or modification to this system can void the users authority to operate this equipment. This equipment requires shielded interface cables in order to meet FCC class B Limit.

For Canada

NOTICE

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

AVIS

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

For C.A. US (Proposition 65)

WARNING

This product contains chemicals known to cause cancer, birth defects and other reproductive harm, including lead,

Information

AFRICA

REUNION

MARCEL FO-YAM Sarl 25 Rue Jules Hermann, Chaudron - BP79 97 491 Ste Clotilde Cedex, REUNION ISLAND TEL: (0262) 218-429

SOUTH AFRICA

Royal Cape Park, Unit 24 Londonderry Road, Ottery 7800 Cape Town, SOUTH AFRICA TEL: (021) 799 4900

ASIA

CHINA

Roland Shanghai Electronics Co.,Ltd. 5F. No.1500 Pingliang Road, Yangpu Shanghai 200090, CHINA TEL: (021) 5580-0800 Toll Free: 4007-888-010

Roland Shanghai Electronics Co.,Ltd. (BEJING OFFICE) 3F, Soluxe Fortune Building 63 West Dawang Road, Chaoyang Beijing, CHINA TEL: (010) 5960-2565/0777 TEL: fo107-588-010

HONG KONG Tom Lee Music 11/F Silvercord Tower 1 30 Canton Rd Tsimshatsui, Kowloon, HONG KONG TEL: 852-2737-7688

Parsons Music Ltd. 8th Floor, Railway Plaza, 39 Chatham Road South, T.S.T, Kowloon, HONG KONG TEL: 852-2333-1863

INDIA Rivera Digitec (India) Pvt. Ltd. 411, Nirman Kendra Mahalaxmi Hats Compound Off. Dr. Edwin Moses Road, Mumbai-400011, INDIA TEL: (022) 2493 9051

INDONESIA

PT. Citra Intirama Ruko Garden Shopping Arcade Unit 8 CR, Podomoro City JI.Letjend. S.Parman Kav.28 Jakarta Barat 11470, INDONESIA TEL: (021) 5698-5519/5520

KAZAKHSTAN Alatau Dybystary 141 Abylai-Khan ave, 1st floor, 050000 Almaty, KAZAKHSTAN TEL: (727) 2725477 FAX: (727) 2720730

KOREA Cosmos Corporation 27, Banpo-daero, Seocho-gu, Seoul, KOREA TEL: (02) 3486-8855

MALAYSIA/SINGAPORE Roland Asia Pacific Sdn. Bhd. 45-1, Block C2, Jalan PJU 1/39, Dataran Prima, 47301 Petaling Jaya, Selangor, MALAYSIA TEL: (03) 7805-3263

PHILIPPINES G.A. Yupangco & Co. Inc. 339 Gil J. Puyat Avenue Makati, Metro Manila 1200, PHILIPPINES TEL: (02) 899 9801

TAIWAN ROLAND TAIWAN ENTERPRISE CO., ITD. 9F-5, No. 112 Chung Shan North Road Sec. 2 Taipei 104, TAIWAN R.O.C. TEL: (02) 2561 3339

THAILAND Theera Music Co., Ltd. 100-108 Soi Verng

country as shown below.

100-108 Soi Verng Nakornkasem, New Road Sumpantawong, Bangkol 10100, THAILAND TEL: (02) 224-8821

VIET NAM VIET THUONG CORPORATION 386 CACH MANG THANG TAM ST. DIST.3, HO CHI MINH CITY, VIET NAM TEL: (08) 9316540

OCEANIA

AUSTRALIA/ NEW ZEALAND Roland Corporation Australia Pty.,Ltd. 38 Campbell Avenue, Dee Why West. NSW 2099, AUSTRALIA

Vest. NSW 2099, AUSTRAL For Australia TEL: (02) 9982 8266 For New Zealand TEL: (09) 3098 715

CENTRAL/LATIN

ARGENTINA Instrumentos Musicales S.A. Av.Santa Fe 2055 (1123) Buenos Aires, ARGENTINA TEL: (011) 4508-2700

BARBADOS A&B Music Supplies LTD 12 Webster Industrial Park Wildey, St.Michael, BARBADOS TEL: (246) 430-1100

BRAZIL Roland Brasil Ltda. Rua San Jose, 211 Parque Industrial San Jose Cotia - Sao Paulo - SP, BRAZIL TEL: (011) 4615 5666

CHILE Comercial Fancy II S.A. Rut: 96.919.420-1 Nataniel Cox #739, 4th Floor Santiago - Centro, CHILE TEL: (02) 384-2180

COLOMBIA CENTRO MUSICAL S.A.S. Parque Industrial del Norte Bodega 130 GIRARDOTA - ANTIOQUIA, COLOMBIA TEL: (454) 57 77 EXT 115

COSTA RICA JUAN Bansbach Instrumentos Musicales Ave.1. Calle 11, Apartado 10237, San Jose, COSTA RICA

TEL: 258-0211 CURACAO Zeelandia Music Center Inc. Orionweg 30 Curacao, Netherland Antilles

TEL: (305) 5926866 DOMINICAN REPUBLIC Instrumentos Fernando Giraldez Calle Roberto Pastoriza #325 Sanchez Naco Santo Domingo, DOMINICAN REPUBLIC TEL: (809) 688 0305

ECUADOR Mas Musika Rumichaca 822 y Zaruma Guayaquil - ECUADOR TEL: (592-4) 2302364

EL SALVADOR OMNI MUSIC 75 Avenida Norte y Final Alameda Juan Pablo II, Edificio No.4010 San Salvador, EL SALVADOR TEI : 262-0288 GUATEMALA

Casa Instrumental Calzada Roosevelt 34-01,zona 11 Ciudad de Guatemala, GUATEMALA TEL: (502) 599-2888

HONDURAS Almacen Pajaro Azul S.A. de C.V. BO.Paz Barahona 3 Ave.11 Calle S.O San Pedro Sula, HONDURAS TEL: (504) 553-2029

MARTINIQUE Musique & Son Z.I.Les Mangle

97232 Le Lamentin, MARTINIQUE F.W.I. TEL: 596 596 426860

Casa Veerkamp, s.a. de c.v. Av. Toluca No. 323, Col. Olivar de los Padres 01780 Mexico D.F., MEXICO TEL: (55) 5668-6699

Faly Music Sucursal Capu Blvd. Norte N.3213 Col. Nueva Aurora Cp.72070 Puebla, Puebla, MEXICO TEL: 01 (222) 2315567 o 97 FAX: 01 (222) 2266241

Gama Music S.A. de C.V. Madero Pte. 810 Colonia Centro C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, MEXICO TEL: 01 (81) 8374-1640 o 8372-4097 www.gamamusic.com

Proscenia Morelos No. 2273 Col. Arcos Sur C.P. 44120 Guadalajara, Jalisco, MEXICO TEL: 01(33) 3630-0015

NICARAGUA Bansbach Instrumentos Musicales Nicaragua Altamira D'Este Calle Principal de la Farmacia Sta. Avenida 1 Cuadra al Lago. #503 Managua, NICARAGUA TEL: (505) 277-2557

PANAMA SUPRO MUNDIAL, S.A. Boulevard Andrews, Albrook, Panama City, REP. DE PANAMA TEL: 315-0101 PARAGUAY

WORLD MUSIC Jebai Center 2018, Centro CIUDAD DE ESTE, PARAGUAY TEL: (595) 615 059

AUDIONET DISTRIBUCIONES MUSICALES SAC Jr. Ramon Dagnino N°201- Jesús Maria DISTRITO DE JESUS MARIA LIMA PERU

TEL: 9 983 47 301 - 51 433 80 83 **TRINIDAD** AMR Ltd

Ground Floor Maritime Plaza Barataria TRINIDAD W.I. TEL: (868) 638 6385

URUGUAY Todo Musica S.A. Francisco Acuna de Figueroa 1771 C.P: 11.800 Montevideo, URUGUAY TEL: (02) 924-2335

VENEZUELA Instrumentos Musicales Allegro,C.A. Av.las industrias edf.Guitar import #7 zona ladustrial d

import #7 zona Industrial de Turumo Caracas, VENEZUELA TEL: (212) 244-1122 EUROPE

When you need repair service, call your nearest Roland Service Center or authorized Roland distributor in your

BELGIUM/FRANCE/ HOLLAND/ LUXEMBOURG Roland Central Europe N.V. Houtstraat 3, B-2260, Oevel (Westerlo) BELGIUM

TEL: (014) 575811 BOSNIA AND HERZEGOVINA Mix-AP Music 78000 Banja Luka, Veselina Maslese 3, BOSNIA AND HERZEGOVINA

TEL: 65 403 168 **CROATIA ART-CENTAR** Degenova 3. HR - 10000 Zagreb, CROATIA TEL: (1) 466 8493

EUROMUSIC AGENCY K. Racina 1/15 HR - 40000 CAKOVEC, CROATIA Tel: 40-370-841

CZECH REPUBLIC CZECH REPUBLIC DISTRIBUTOR s.r.o Pod Bání 8 180 00 Praha 8, CZECH REP.

TEL: 266 312 557

DENMARK/ESTONIA/ LATVIA/LITHUANIA Roland Scandinavia A/S Skagerrakvej 7, DK-2150 Nordhavn, DENMARK

TEL: 39166200 FINLAND Roland Scandinavia As, Filial Finland Vanba Nurmilarventie 62

01670 Vantaa, FINLAND TEL: (0) 9 68 24 020 GERMANY/AUSTRIA ROLAND Germany GmbH. Adam-Opel-Strasse 4, 64569 Nauheim, GERMANY

GREECE/CYPRUS STOLLAS S.A. Music Sound Light 155, New National Road

Patras 26442, GREECE TEL: 2610 435400 HUNGARY Roland East Europe Ltd.

2045. Törökbálint, FSD Park 3. ép., HUNGARY TEL: (23) 511 011 IRFLAND

Roland Ireland E2 Calmount Park, Calmoun Avenue, Dublin 12, Republic of IRELAND TEL: (01) 4294444

ITALY Roland Italy S. p. A. Viale delle Industrie 8, 20020 Arese, Milano, ITALY TEL: (02) 937781

MACEDONIA MK MJUZIK Bratstvo Edinstvo 9 2208 Lozovo, MACEDONIA

TEL: 70 264 458 **MONTENEGRO MAX-AP** P. Fah 92

Przno, Kamenovo bb 86000 Budva, MONTENEGRO TEL: 33 452-820

Roland Scandinavia Avd. Kontor Norge Lilleakerveien 2 Postboks 95 Lilleaker N-0216 Oslo, NORWAY TEL: 2273 0074 POLAND ROLAND POLSKA SP. Z O.O.

ul. Katy Grodziskie 16B 03-289 Warszawa, POLAND TEL: (022) 678 9512 PORTUGAL

Roland Iberia SL. Branch Office Porto Edificio Tower Plaza Rotunda Eng. Edgar Cardoso 23,

4400-676 Vila Nova de Gaia, PORTUGAL TEL: (+351) 22 608 00 60

ROMANIA Pro Music Concept SRL 440221 Satu Mare B-dul Independentei nr. 14/a., ROMANIA TEL: (0361) 807-333

RUSSIA Roland Music LLC Dorozhnaya ul.3,korp.6 117 545 Moscow, RUSSIA TEL: (495) 981-4967

SERBIA Music AP Sutjeska br. 5 XS - 24413 PALIC, SERBIA TEL: (0) 24 539 395

SLOVAKIA DAN Distribution, s.r.o. Povazská 18. SK- 940 01 Nové Zámky, SLOVAKIA TEL: (035) 6424 330

SPAIN Roland Systems Group EMEA, S.L. Paseo García Faria, 33-35 08005 Barcelona, SPAIN TEL: 93 493 91 00

SWEDEN Roland Scandinavia A/S SWEDISH SALES OFFICE Mårbackagatan 31, 4 tr. SE-123 43 Farsta, SWEDEN TEL: (0) 8 683 04 30

SWITZERLAND Roland (Switzerland) AG Landstrasse 5, Postfach, CH-4452 Itingen, SWITZERLAND TEL: (061) 975-9987

TURKEY ZUHAL DIS TICARET A.S. Galip Dede Cad. No.33 Beyoglu, Istanbul, TURKEY TEL: (0212) 249 85 10

UKRAINE EURHYTHMICS Ltd. PO.Box: 37-a. Nedecey Str. 30 UA + 89600 Mukachevo, UKRAINE TEL: (03131) 314-40

UNITED KINGDOM Roland (U.K.) Ltd. Atlantic Close, SWANSEA SA7 9FJ, UNITED KINGDOM TEL: (01792) 702701

MIDDLE EAST

BAHRAIN Moon Stores No.1231&1249 Rumaytha Building Road 3931, Manama 339, BAHRAIN TEL: 17 813 942

EGYPT Al Fanny Trading Office 9, EBN Hagar Al Askalany Street, ARD E1 Golf, Heliopolis, Cairo 11341, EGYPT TEL: (022)-417-1828

Roland Corporation U.S. 5100 S. Eastern Avenue Los Angeles, CA 90040-2938, U. S. A. TEL: (323) 890 3700

As of Nov. 1, 2013 (ROLAND)

04

Halilit P. Greenspoon & Sons Ltd. 8 Retzif Ha'alia Hashnia St. Tel-Aviv-Yafo ISRAEL TEL: (03) 6823666

MOCO INC. Jadeh Makhsous Karaj (K-9),

Nakhe Zarin Ave. Jalal Street, Reza Alley No.4 Tehran 1389716791, IRAN

TEL: (021)-44545370-5

JORDAN MUSIC HOUSE CO. LTD. FREDDY FOR MUSIC P. O. Box 922846 Amman 11192, JORDAN TEL: (06) 5692696

IRAN

ISRAFI

KUWAIT EASA HUSAIN AL-YOUSIFI & SONS CO. AL-YOUSIFI Service Center P.O.Box 126 (Safat) 13002, KUWAIT

TEL: 00 965 802929

Chahine S.A.L. George Zeldan St., Chahine Bldg., Achrafieh, P.O.Box: 16-5857 Beirut, LEBANON TEL: (01) 20-1441 OMAN

TALENTZ CENTRE L.L.C. Malatan House No.1 Al Noor Street, Ruwi SULTANATE OF OMAN TEL: 2478 3443

QATAR AL-EMADI TRADING & CONTRACTING CO. P.O. Box 62, Doha, QATAR TEL: 4423-554

SAUDI ARABIA Adawliah Universal Electronics APL Behind Pizza Inn Prince Turkey Street Adawliah Building, PO BOX 2154,

Al Khobar 31952

TEL: (03) 8643601

Technical Light & Sound Center

PO Box 13520 Bldg No.49

Khaled Abn Alwalid St

Damascus, SYRIA TEL: (011) 223-5384

Adawliah Universa

Dubai, U.A.E. TEL: (04) 2340442

CANADA

(Head Office)

Roland Canada Ltd.

TEL: (604) 270 6626

Roland Canada Ltd

(Toronto Office) 170 Admiral Boule

TEL: (905) 362 9707

CANADA

U. S. A.

Mississauga On L5T 2N6,

Electronics APL Omar bin alkhattab street, fish

round about, navef area, deira.

NORTH AMERICA

5480 Parkwood Way Richmond B. C., V6V 2M4, CANADA

SAUDI ARABIA

SYRIA

U.A.F.